

Philips 7000 series  
Leitor de Blu-ray/ DVD

## CinemaPerfect HD

Reprodução 3D  
Net TV



BDP7600



# Desempenho e estilo, perfeição excepcional

O vídeo HD cristalino e a reprodução 3D do leitor de DVD e Blu-ray BDP7600 da Philips permitem fantásticas experiências cinematográficas. Proporcionando o melhor desempenho, o leitor mantém-no ligado aos seus Web sites favoritos no ecrã do televisor através do Net TV.

### Veja mais

- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Net TV para serviços em linha no seu televisor
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

### Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
- Surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

### Desfrute mais

- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Conectividade do teclado USB para navegar facilmente no Net TV e na Web

# Destaques

## CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

## Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

## Net TV



Experimente uma selecção rica de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretenimento e outros conteúdos online directamente no seu televisor sempre que desejar, através do leitor de discos Blu-ray da Philips. Basta ligar o leitor directamente à sua rede doméstica, através de uma ligação com ou sem fios, navegar e seleccionar o que deseja ver com o telecomando. O menu da Philips permite-lhe aceder aos serviços populares do Net TV, adaptados ao ecrã do seu televisor.

## Wi-Fi-n



O Wi-Fi-n, também designado de IEEE 802.11n, é a nova norma de rede sem fios. Esta inclui muitas opções novas para melhorar a qualidade da ligação sem fios, oferecendo uma maior velocidade e um maior alcance em comparação com as normas Wi-Fi anteriores. Este Wi-Fi-n também dispõe de compatibilidade com as versões anteriores, o que permite que este leitor transmita e receba sinais de routers que funcionam com normas Wi-Fi mais antigas.

## Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.



# Especificações

## Imagem/visualização

- Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect HD
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Melhoramento de imagem: Melhoramento do conteúdo adaptável, Melhoramento do contraste dinâmico, Melhoramento das cores, Redução de Ruído, Aumento da resolução de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Redução de movimento 3/2 - 2/2
- Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color

## Som

- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Conversor D/A: 24 bit, 192 KHz

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC (multicanais), MP3, WMA, PCM

## Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta definição, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3, Rodar, Zoom

## Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída óptica digital, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet, Ranhura para cartão SD/SDHC, Saída analógica áudio de 5.1 canais
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0
- Ligações de rede: Wi-Fi incorporado, 802.11 b/g/n
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5

## Funcionalidades

- Serviços online: Net TV
- Firmware actualizável: Actualização de firmware online, Firmware actualizável através de USB
- BD-Live (Perfil 2.0)
- Fácil de utilizar: Botões de controlo por toque
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Protecção infantil: Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Sueco, Português, Dinamarquês, Finlandês, Polir, Turco, Norueguês, Checo, Grego, Húngaro, Romeno, Eslovaco

## Especificações ecológ.

- Produto ecológico certificado

## Acessórios

- Acessórios incluídos: CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Português, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Português, Grego, Sueco, Finlandês, Polir, Turco, Checo, Húngaro, Eslovaco, Dinamarquês, Norueguês, Romeno

## Alimentação

- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia: 15 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,15 W

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 43 x 236 mm
- Peso do produto: 2 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 495 x 99 x 327 mm
- Peso incl. embalagem: 2,6 kg



Data de publicação  
2014-08-01

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 68477  
EAN: 87 12581 56466 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)