



Philips
Universel fjernbetjening

3-i-1 til TV/DVD/STB

SRU5130



Erstatning med alle funktioner

Den kan bruges til mere end 1000 mærker

Denne universalfjernbetjening er det perfekte valg, hvis du vil have maksimal funktionalitet til 3 ud af 6 enheder med optimal komfort. Den naturligt tilpassede form sikrer behagelig kontrol!

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- Betjen op til 3 ud af 6 enheder
- Klar til brug med Philips-udstyr

Fantastisk komfort

- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Grupperede funktioner, der er nemme at bruge
- Batterier medfølger, så pak ud og zap!

Hurtig og nem opsætning

- Nem opsætning med hurtig tastegenkendelse
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
- URC-supportservice via dedikeret websted

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- Understøttede enheder: TV, DVD, VCR, KABEL, SAT, DVB-T
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, Tekst-TV-taster, Fast Text-taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, info
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text
- DVD-funktioner: Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster
- VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, VCR plus, Menubetjening
- Installationstrin: 2
- Copy-tastefunktion
- Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Taster: 42
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Stænsikker
- SAT/CBL-funktioner: Kanal op/ned, Taltaster, Favourites (Foretrukne), Guide, info, Menubetjening, Tekstfunktioner, Lydstyrke op/ned, afbrudt

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase

- Fabrikater i database: Over 1000
- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Sendevinkel: 90 °

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Batterier: 2
- Batteritype: AAA

Emballagedata

- 12 NC: 908210006476
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93590 6
- Højde: 33 mm
- Længde: 304 mm
- Bredde: 157 mm

Ydereemballage

- EAN: 87 12581 39689 7
- Antal forbrugereballager: 6
- Bruttovægt: 1,578 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Nettovægt: 0,696 kg
- Taravægt: 0,882 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 37689 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Blister
- Mål på emballage (B x H x D): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Bruttovægt: 0,245 kg
- Nettovægt: 0,116 kg
- Taravægt: 0,129 kg

Vigtigste nyheder

Fjernbetjening til 3 ud af 6

Med fjernbetjeningen kan du nemt styre 3 ud af 6 Home Entertainment-enheder med den samme fjernbetjening. Fjernbetjeningen kan nemt programmeres til at styre næsten alle mærker af næsten alle slags lyd-/videoudstyr vha. den indbyggede IR-kodedatabase. En enkelt fjernbetjening til at betjene alle dine enheder uden besvær med at lede efter den rigtige fjernbetjening!

Ergonomisk design

Den blødt afrundede form passer perfekt i hånden til naturlig, afbalanceret betjening. Den ser også godt ud!

Hurtig tastegenkendelse

Hurtig tastegenkendelse hjælper dig til hurtigt og nemt at indstille taster, der ikke virker efter installation af mærket på dit udstyr på din fjernbetjening. Bare tryk på tasten i 5 sekunder, mens du peger med fjernbetjeningen mod enheden. Når enheden reagerer, har du indstillet tasten.

Grupperede funktioner, der er nemme at bruge

Med de grupperede funktioner er det nemt at finde de knapper, du skal bruge til at betjene en specifik lyd-/videoenhed. Alle funktioner på enheden er grupperet på fjernbetjeningen. Derudover er den øverste del af fjernbetjeningen delt op i forskellige farver (sort, sølv, aluminium, ...) og har forskellige overflader på tasterne (sort, sølv, mat, blank, ...), så det er hurtigt at se, hvilke taster der skal bruges til at betjene en specifik lyd-/videoenhed.



Udgivelsesdato
2012-02-06

Version: 3.0.6

12 NC: 8670 000 35193
EAN: 87 12581 37689 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com