

Philips
DVD-afspiller med video-
upsampling op til 1080i

HDMI

DivX

DVP5960



HDMI



Gør oplevelsen bedre

Med high definition JPEG-afspilning

Du vil blive imponeret over denne Philips DVD-afspiller med digital HDMI-video- og lydforbindelse. Træd ind på en helt ny scene for Home Entertainment, hvor du kan nyde High Definition-video (720p/1080i).

Uovertruffen videokvalitet

- HDMI digital udgang til nem tilslutning med blot ét kabel
- Video Upscaling forbedrer opløsningen med op til 1080i
- High definition JPEG-afspilning viser billedernes ægte opløsning

Gør din filmoplevelse bedre

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)

Passer over alt, kan tages med over alt.

- Ultraslankt design



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** High Def (720p, 1080i), Progressiv scanning, Smart Picture, Video-upsampling, Video-upscaling

Lyd

- **D/A-konverter:** 24-bit, 192 kHz
- **Signal/støjforhold:** 100
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 90 dB
- **Lydsystem:** Dolby Digital
- **Frekvenskurve:** 30-20000 Hz

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Video afspilningssystem:** PAL, NTSC

Audio Playback

- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 256 kbps

Stillbilledafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning, High-Definition-opløsning

Multimediaprogrammer

- **Multimedia-tilslutning:** USB memory class-udstyr
- **Afspilningsformater:** DivX, MP3, JPEG still-billeder

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutninger på bagpanel:** Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), HDMI-udgang, Digital koaksial udgang, Komponent-video udgang - Progressive, SCART

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring, Børnesikring
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Tilbehør


- **Medfølgende tilbehør:** 2 x AAA batterier, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning

Dimensioner

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 37 x 235 mm
- **Mål på emballage (B x H x D):** 490 x 82 x 320 mm

Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 230 V
- **Strømforbrug:** < 10 W
- **Standby-strømforbrug:** <0,8 W



Interessante produkter

HDMI til nem AV-tilslutning

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling op til 1080i

Med video-upscaling forøger du opløsningen af de SD-videosignaler (Standard Definition), som DVD bruger, til HD (High Definition), så du vil kunne se flere detaljer på et skærpe, mere virkelighedstro billede. Det resulterende HD-videoudgangssignal kan overføres til en HD-skærm via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

High definition JPEG-afspilning

Med high definition JPEG-afspilning kan du se dine billeder på TV'et i opløsninger helt op til to megapixel. Du kan nu få vist dine billeder i absolut klarhed, uden tab af kvalitet eller detaljer - og dele dem med venner og familie hjemme i din dagligstue.

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

Multiformat-film med DivX

Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

Ultraslankt design

Det attraktive kabinet har en meget lav profil.



Udgivelsesdato
2009-02-03

Version: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com