

Philips  
Sistema Micro Hi-Fi



MCM305

## Som excepcional, design clássico com reprodução por USB Directo

A boa qualidade de som é sua com o sistema Micro Hi-Fi da Philips MCM305. Reproduza a sua música favorita em MP3/WMA utilizando o USB Directo ou MP3 Link. Com um design elegante, possui altifalantes em madeira que lhe dão um visual clássico que nunca passa de moda.

### **Prazer de audição ilimitado**

- USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA
- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Ligação MP3 para a reprodução de música portátil

### **Enriqueça a sua experiência sonora**

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Potência musical de 2x15 W RMS/2x30 W

### **Fácil de utilizar**

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Despertar e Temporizador
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados

# PHILIPS

# Destques

## USB Direct-MP3/WMA

Com o modo USB Directo, pode, simplesmente, seleccionar a música num dispositivo USB e reproduzir todos os seus conteúdos. Só tem de ligar o dispositivo USB para reproduzir a música ou exportar os conteúdos do dispositivo.

## Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de

som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

## Ligação MP3 para música portátil

A ligação MP3 permite a reprodução directa de conteúdo MP3 dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio,

a ligação MP3 é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

## Rádio RDS FM

O sistema de dados de rádio (RDS, Radio Data System) permite-lhe sintonizar estações de rádio sem ter de se lembrar das frequências. No modo standard, o RDS apresenta o nome da estação em vez da frequência de transmissão, facilitando e acelerando a sintonização. O RDS também permite que as estações enviem mensagens de texto, tais como notícias e informações da estação directamente para o visor do rádio. Muito utilizado na Europa, o texto RDS é enviado na mesma frequência da estação de rádio. Pode optar pelo visor RDS básico (nome da estação) ou subscrever serviços adicionais baseados em texto.



# Especificações

## Som

- Melhoramento do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Potência de saída: Potência musical de 2 X 15 W RMS/2 X 30 W

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Gama completa, Sistema de Altifalantes de Graves

## Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da estação, Texto Rádio, Relógio RDS, Tipo de Programa
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Estações pré-sintonizadas: 30

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW
- USB: Anfitrião USB
- Entrada de linha estéreo 3,5 mm: Ligação MP3

## Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial
- Cabos: Cabo de entrada de linha MP3
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: Telecomando de 31 teclas
- Manual do utilizador: 16 idiomas

## Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 146 x 232 x 160 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 378 x 275 x 350 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 232 x 287 mm
- Peso incl. embalagem: 7,7 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação  
2013-05-10

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 50606  
EAN: 87 12581 47066 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)