

Philips  
Sistema de  
entretenimiento para  
automóviles



CSP6910

## Tu equipo de música móvil con estéreo tridireccional para un sonido espectacular

Siente la música con los altavoces estéreo para automóviles de Philips CSP6910. Estos altavoces tridireccionales de 16x24 cm. tienen una potencia máxima de 300 W y un cono de polipropileno ovalado con un tweeter de cúpula suave PEI para que puedas disfrutar de una música vibrante con graves increíbles

### **Sonido realista vayas donde vayas**

- Potencia RMS de 50W
- Cono de polipropileno ovalado para graves más profundos e intensos
- Tweeter con cúpula PEI suave para un sonido más cálido
- Cubierta de caucho butílico para un sonido más suave
- Imán de ferrita resistente para un rendimiento de alta potencia

### **Gran durabilidad y rendimiento sostenible**

- Cono de polipropileno resistente para usarlo en todo tipo de clima
- Estética rejilla para evitar daños en los altavoces
- Resistencia y rendimiento estable en condiciones extremas

### **Fácil de usar e instalar**

- Se adapta perfectamente a todos los altavoces con aberturas de 16x24cm
- Fácil conexión de cables en las terminales de los altavoces

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 50 W
- Máxima potencia musical: 300W
- Sensibilidad: 90 dB
- Respuesta de frecuencia: 28-32k Hz
- Impedancia: 4 ohmios

## Altavoces

- Tipo de altavoz: Altavoz coaxial
- Cantidad de vías: 3 vías
- Tamaño del altavoz: 16x24cm (6x9")
- Número de altavoces: 2

## Woofers

- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Polipropileno
- Cubierta: Caucho
- Bobina móvil: Individual
- Material de la bobina móvil: Cobre
- Imán: Ferrita
- Imán: 12,6 Oz
- Amortiguador: Conex

## Tonos medios

- Tamaño: 54 mm (2-1/8")
- Diafragma: Cono
- Material del diafragma: Papel
- Imán: Neodimio

## Tweeter

- Tamaño: 15mm (3/5" )
- Diafragma: Cúpula
- Material del diafragma: PEI
- Imán: Neodimio

## Accesorios

- Rejilla del altavoz: Con red de metal
- Guía de inicio rápido: Inglés, chino simplificado
- Cables: Cables para bocinas

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr):  
263 x 104 x 192 mm
- Profundidad: 77,5 mm
- Prominencia del tweeter: 17 mm



Fecha de publicación  
2011-10-18

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56231  
EAN: 87 12581 50427 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)