



Philips
Blu-ray-soitin

3D Blu-ray Disc -soitin

Miracast™
DivX Plus HD
Kiinteä Wi-Fi



BDP5700

Nauti laadukkaasta viihteestä verkossa langattomasti

Miracast™-tekniikalla

Blu-ray 3D tuo uuden, hämmästyttävän ulottuvuuden elokuvailtaan. Käytä internetiä suoraan televisiossa mutkattoman ja nopean Wi-Fi-yhteyden avulla. DivX Plus HD:llä toistat enemmän sisältöä kuin koskaan aikaisemmin.

Osallistu enemmän

- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Smart TV:n ja internetin selaaminen on helppoa
- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD digital plus tuottaa hifi-surround-äänen
- DTS2.0 Digital Out

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta
- Katso Miracast™-yhteensopivaa mobiilisisältöä televisiossa



PHILIPS

Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

DLNA-verkkoyhteys



DLNA-verkkoyhteyden avulla pääsee helposti valokuva- ja musiikkisäilöön joka on tietokoneella tai kotiverkossa. Se käyttää DLNA-protokollaa käyttävää Ethernet (LAN) -yhteyttä, joka varmistaa, että DLNA-sertifioidut tuotteet ovat yhteensopivia. Yhdistämällä Blu-ray Disc -soittimesi kotiverkkoon pääset käyttämään kaikkia DLNA-sertifioituja laitteita. Voit käyttää viihdesäilöä yhdellä painikkeella helppokäyttöisessä käyttöliittymässä.

MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksen ansiosta voit käyttää iPhonea, iPod Touchia tai Android-älypuhelinta verkossa olevien Philips-AV-tuotteiden kaukosäätimenä. Sovellus tunnistaa automaattisesti kodin Wi-Fi-verkkoon liitetyn* Philipsin Blu-ray-soittimen, kotiteatterin tai Streamium-äänentoistojärjestelmän, ja voit ohjata laitteita kaikkialla kotonasi. Jos verkossa

on useampia Philipsin AV-tuotteita, sovellus antaa sinun vaihdella niiden välillä ja ohjata kutakin erikseen. Tämän ilmaisen sovelluksen on luonut Philips.

SimplyShare



Philips SimplySharen avulla jaat musiikkia, elokuva- ja valokuvia tablet-laitteesta, älypuhelimesta ja tietokoneista kotiteatteriin ja Blu-ray-soittimeen. Voit suoratoistaa kaiken viihteen suoraan DLNA-yhteensopivista laitteista tai hakea ja suoratoistaa mediatiedostoja tietokoneesta. Saat parhaan langattoman elämyksen asentamalla SimplyShare-sovelluksen tablet-laitteeseen/älypuheliimeen. Nyt viihteestä nauttiminen on todella helppoa.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) -standardi mahdollistaa oheislaitteiden nopean ja helpon liittämisen tietokoneisiin sekä kulutuselektronikka- ja mobiililaitteisiin. USB 2.0 toimii paremmin ja nopeammin - jopa 40 kertaa nopeammin kuin USB 1.0. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut alkuperäisestä 12 Mbps:stä 480 Mbps:ään. Liittämisen jälkeen kaikki asetukset määritetään automaattisesti. Kun käytössä on USB 2.0, voit vain liittää kannettavat USB-laitteet tai -kiintolevyasemat, valita elokuvan, musiikin tai kuvan ja alkaa toistaa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- D/A-muunnin: 12-bittinen / 148 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- DVD-aluekoodi: 2
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Liitännät

- Takaliitännät: Ethernet, HDMI-lähtö, USB 2.0, Optinen lähtöliitäntä

Käyttömukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkar, italia, norja, puola, portugali, romania, venäjä, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Paino: 1,06 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kokonaispaino: 1,63 kg
- Nettopaino: 1,23 kg
- Taara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kokonaispaino: 1,63 kg
- Nettopaino: 1,23 kg
- Taara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com