



Philips
Klassisk mikrolydanlegg

CD, MP3-CD, USB, FM

Bånd
10 W



MCM1120

Slapp av med glimrende musikk med dette kompakte lydanlegget

Gled deg over fantastisk lyd på det kompakte og stilige, klassiske Philips MCM1120/12-mikrolydanlegget. Nyt favorittmusikken fra MP3-CDen og avspillingen med USB Direct, som er forbedret med kraftig dynamisk bassforsterking.

Nyt musikk fra flere kilder

- Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
- USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling
- Kassettpiller med autostopp

En rikere lydopplevelse

- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- 10 W RMS total utgangseffekt

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Kompakt design
- Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

PHILIPS

Høydepunkter

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan

du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB Direct for MP3-musikk



Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt det er å få tilgang til mer digital musikk via den innebygde USB Direct.



Utgivelsesdato
2014-11-11

Versjon: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Kasset
- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp
- Avspillingsmodi for kasset: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, stopp

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 5 W RMS
- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), digital lydkontroll med 4 modi
- Volumkontroll: roterende

Høytalere

- Høytalerelementer: 3" woofer

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: Avstemt FM-piskantenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd-/videoutgang: Hodetelefon (3,5 mm)
- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm
- Platelegg: topp
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Skjermtype: LCD-display
- Bakbelysningsfarge: Hvit

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Andre: Hurtigstart-guide, FM-antenne
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte
- Kabler/tilkobling: Kabel for MP3-kobling
- Brukerhåndbok: 16 språk

Mål

- Mål på hovedhøytaler (B x D): 140 x 158,6 mm
- Høyde, hovedhøytaler: 227 mm
- Hovedenhetens dybde: 208,5 mm
- Hovedenhetens høyde: 227 mm
- Hovedenhetens bredde: 150 mm

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Strømforsyning: 50 Hz

Lydoptak

- Innspillingsmedium: Bånd