

Philips
Klasični mikro Hi-Fi sustav

Visokotonski zvučnik

150 W

MCM761



Opsesija zvukom

Uživajte u izuzetno vjernom zvuku

Dobar zvuk je samo vaš zahvaljujući klasičnom mikro Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Kopirajte glazbu izravno u MP3 format pomoću USB Direct veze. Nije vam potrebno osobno računalo. Elegantnog dizajna, s drvenim zvučnicima za klasični izgled koji nikada neće izaći iz mode.

Više izvora za više izbora

- Pretvorite omiljeni CD sadržaj u MP3
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB pogona
- Reproducirajte MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Kasetofon s funkcijom automatskog zaustavljanja

Obogatite doživljaj zvuka

- Neodimijski visokotonski zvučnik za impresivnu vjernost zvuka
- Incredible Surround™ za poboljšani doživljaj zvuka
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje
- Ukupna izlazna snaga od 150 W RMS

Jednostavno korištenje

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- RDS digitalni tuner s 40 memoriranih stanica
- Budilica i funkcija automatskog isključivanja



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Istaknute značajke

Neodimijski visokotonski zvučnik

Neodimijski visokotonski zvučnik stvara dinamičan i jasan zvuk s prednje strane. To je značajka koja se obično koristi u najnovijim audio sustavima za iznimno vjernu reprodukciju zvuka. Tradicionalni konusi i kupolasti zvučnici zasnivaju se na principu kretanja u smjeru spirale, dok neodimijski zvučnik emitira visoke frekvencije u punom rasponu od 180 stupnjeva, što značajno povećava širinu zvučnog spektra viših tonova i proširuje područje najboljeg ozvučenja za postizanje punog, kristalno čistog i prirodnog zvuka, čak i iz kompaktnih audio sustava.

Incredible Surround™

Incredible Surround je Philipsova audio tehnologija koja na dramatičan način povećava zvučno polje kako bi vas doslovce uronila u

zvuk. Pomoću najnovijih dostignuća u elektroničkom faznom pomaku, Incredible Surround miješa zvukove slijeva i zdesna tako da povećava virtualnu udaljenost između dva zvučnika. Ovaj povećani razmak poboljšava stereo efekt i stvara prirodniju zvučnu dimenziju. Incredible Surround znači da uživate u potpunom surround zvuku veće dubine i širine bez korištenja dodatnih zvučnika.

Kontrola visokih tonova i basova

Visoki tonovi i basovi su značajke ekvilizatora koje kontroliraju razine zvukova visokih i niskih frekvencija audio zapisa. Visoki tonovi kontroliraju pojačanje visokih tonova glazbe, a basovi pojačanje niskih tonova. Tipkama gore-dolje slušatelj može jednostavno naglasiti ili smanjiti niske i visoke tonove ili ih ne mijenjati radi originalne reprodukcije zapisa. Kontrola

visokih tonova i basova omogućuje vam užitek u slušanju prema vašem ukusu.

USB Direct za MP3/WMA glazbu

Jednostavno priključite svoj uređaj u USB ulaz na Hi-Fi sustavu tvrtke Philips. Vaša digitalna glazba reproducirat će se izravno s uređaja. Sada omiljene trenutke možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Pretvorite omiljeni CD sadržaj u MP3

Jednostavno priključite USB uređaj za pohranu u USB ulaz na Philips audio sustavu i pokrenite snimanje omiljene glazbe s CD medija na USB uređaj ili MP3 reproduktor - jednim dodiranjem bez računala. Tako možete izraditi vlastite MP3 datoteke putem izravnog digitalnog snimanja u MP3 formatu.



Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Incredible Surround, kontrola visokih tonova i basova
- Izlazna snaga: 2 x 75 W RMS

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 5,25-inčni woofer, visokotonac
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, udvojive rešetke zvučnika
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, ponavljanje/jedan/sve/programirano, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Tehnologija kasetofona: Full Logical
- Načini reprodukcije kasete: automatsko vraćanje, elektronička kontrola brzine, potpuno automatsko zaustavljanje, brojač vrpce
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Audio snimanje

- Medij za snimanje: kasete
- Napredno snimanje na kasetu: automatska razina snimanja, Sinkronizirani početak snimanja CD-a, snimanje jednim dodirrom

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, AM, MW
- Memorirane stanice: 40
- Antena: FM antena, MW antena
- RDS: vijesti, radio tekst, RDS podešavanje sata, naziv stanice
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno

podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: Slušalice (3,5 mm)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, alarm uz pokretanje vrpce, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, ladica
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: mrežni kabel
- Daljinski upravljač: s 32 tipke i 2 AA baterije
- Ostalo: FM/MW antena, Kratke upute za korisnike
- Korisnički priručnik: višejezični
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 11 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 175 x 203 mm
- Visina glavnog zvučnika: 252 mm
- Dubina glavne jedinice: 340 mm
- Širina ambalaže: 495 mm
- Visina glavne jedinice: 252 mm
- Visina ambalaže: 396 mm
- Širina glavne jedinice: 179 mm
- Dubina ambalaže: 343 mm

Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W



Datum izdavanja
2012-11-01

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com