

Philips
Ηχοσύστημα με CD με
Dynamic Bass Boost

AZ2060



Εμπλουτισμένος ήχος μπάσων

Απλό και ταυτόχρονα ανθεκτικό, το AZ2060 έχει ηχεία 2 κατευθύνσεων για εξαιρετική απόδοση ήχου. Απολαύστε το αγαπημένο σας CD ή 30 προεπιλεγμένους σταθμούς FM, με πλούσιο ήχο - πάντα και παντού!

Εμπειρία ήχου με μπάσα

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα

Απολαύστε ψηφιακό συντονισμό

- Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές
- Αυτόματη απομνημόνευση προγρ/σμού για συντονισμό σταθμών με μια κίνηση

Εύκολο στο χρήση

- Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών
- Σύνδεση Line-in
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

PHILIPS

Προδιαγραφές

Ήχος

- Βελτίωση ηχείων: Piezo
- Τύποι ηχείων: Ηχείο με ανάκλαση μπάσων 2 δρόμων
- Ισχύς (RMS): 2x2W
- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική ενίσχυση μπάσων 2 βημάτων
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Διάμετρος ηχείου: 4"
- Έλεγχος έντασης: Περιστ. κουμπί ελέγ. έντασης/κωδικοπ.

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Αναπαραγωγή ήχου

- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής, Λειτουργία Shuffle
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Αριθμός deck: 1
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Κεραία: Κεραία AM, Κεραία FM

- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Ζώνες δέκτη: FM, MW

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux: Είσοδος
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

Ευκολία

- Ψηφία οθόνης: 7
- Τύπος οθόνης: LCD

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 493 x 210 x 314 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 174 x 263 χιλ.
- Βάρος: 3,3 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 4,4 κ.

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: LR20
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: ναί
- Αριθμός μπαταριών: 6

Χαρακτηριστικά

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Ψηφιακός συντονισμός με προεπιλογές

Αυτόμ. απομνημόνευση προγραμματισμού

Η Αυτόματη απομνημόνευση προγραμματισμού είναι μια βολική λειτουργία, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συντονιστείτε στους αγαπημένους σας σταθμούς και να ορίσετε προσυντονισμένους σταθμούς με το πάτημα ενός κουμπιού. Η Αυτόματη απομνημόνευση προγραμματισμού σας απαλλάσσει από τον χειροκίνητο συντονισμό και τη ρύθμιση προσυντονισμένων σταθμών. Ένα ενσωματωμένο ηλεκτρικό κύκλωμα σαρώνει αυτόματα τις συχνότητες των τοπικών σταθμών, κλειδώνει στους σταθμούς με το πιο δυνατό σήμα και εκχωρεί σε αυτούς συγκεκριμένους αριθμούς.

Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD

Shuffle/προγραμματισμός/επανάληψη CD

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Σύνδεση Line-in

Σύνδεση Line-in

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο

Εύχρηστο τηλεχειριστήριο



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 3.0.4

12 NC: 9073 101 01067
EAN: 87 10895 80748 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com