



Philips  
Universalfjärrkontroll

5 av 9 AV-enheter



SRU5150



## Guidad konfiguration via LCD-skärmen

Fungerar med fler än 1 000 märken

Nu kan du konfigurera enheter enklare och snabbare med den nya SRU5150! Med hjälp av en LCD-skärm med guideinformation i kombination med en förenklad snabbstartsguide kan du konfigurera fjärrkontrollen på nolltid!

### En kontroll för de flesta produkter och märken.

- 5-i-1-fjärrkontroll för din ljud- och videoutrustning
- Lägg enkelt till och märk extrafunktioner
- Förprogrammerad för att användas med Philips-produkter

### Snabb och enkel installation

- Förenklad snabbstartsguide för guidad konfiguration
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
- Supporthjälp via anpassad webbplats

### Fantastisk bekvämlighet

- Den ergonomiska formen gör fjärrkontrollen bekväm att hålla i
- Lättanvända samlade funktioner
- LCD-skärm med bakgrundsbelysning när det är mörkt
- Indikationen för låg batterinivå visar att batterierna behöver laddas
- Batterier ingår så att du kan komma igång direkt

# PHILIPS

# Specifikationer

## Bekvämlighet

- Enheter som stöds: TV, video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP
- TV-funktioner: Program, upp/ned, Volym upp/ned, tyst, Effekt/vänteläge, Siffertangenter, AV-alternativ, externa, Menykontroll, Färg-/ljusstyrkeinställning, Text-TV-tangenter, Snabbtexttangenter, Tidigare program, Insomning/timer, 16:9, Guide, info
- Text-TV: Snabbtext
- DVD-funktioner: Transporttangenter, Kontroll för systemmeny, Menykontroll för CD, Siffertangenter
- VCR-funktioner: Transporttangenter (6), Showview, VCR plus, Menykontroll
- SAT/CBL-funktioner: Siffertangenter, Menykontroll, Guide, info, Favoriter, Textfunktioner
- Enkel installation: Automatisk sökning
- Installationssteg: 2
- Nyckelkopieringsfunktion
- Språkstöd: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Antal tangenter: 40
- Förprogrammerad för Philips
- Myndighetsgodkännande: CE-märke
- Stänkskyddad

## Tillbehör

- Batteri: Ja, 1,5 V-batteri R03/AAA

## IR-kapacitet

- Lysdioder för överföring: 1
- Databas för generella IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100
- Bärvägsfrekvensintervall: 24-55 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader
- Arbetsavstånd: 10 m
- Inlärning av IR-koder
- Inlärning av frekvensomfång: 20-70 kHz och 455 kHz

## Effekt

- Batteriets livslängd: 12 månader
- Antal batterier: 2
- Batterityp: AAA

## Yttre kartong

- Kvantitet: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Höjd: 172 mm
- Längd: 312 mm
- Bredd: 151 mm

## Förpackningsinformation

- 12NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Höjd: 33 mm
- Längd: 304 mm
- Bredd: 157 mm

# Funktioner

## Bakgrundsbelysning på skärmen

Bakgrundsbelysning lyser upp LCD-displayen eller knappsetsen så att de går lättare att använda i mörker. De två vanligaste typerna av bakgrundsbelysning är LED och EL (elektroluminescens). Fjärrkontroller där LED-tekniken används är vanligtvis ljusstarka men ojämna med en gul eller grön färg, medan EL-paneler har jämnare färgnyanser i blått, vitt och grönt.

## Indikator för låg batterinivå

Att veta när det är hög tid att ladda eller byta ut batterierna.

## Förenklad snabbstartsguide

En förenklad snabbstartsguide ger hjälp vid konfiguration av en universalfjärrkontroll. Du behöver inte längre ange 3- eller 4-siffriga koder utan guidas i stället genom konfigurationen på en LCD-skärm på fjärrkontrollen. Dessutom ingår i snabbstartsguiden extra information som visas på LCD-skärmen för snabb konfiguration.

## Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

## 5-i-1-fjärrkontroll

Med universalfjärrkontrollen kan du programmera och använda upp till fem enheter av nästan alla märken. En universell databas av infraröda koder finns inbyggd för enkel installation av din TV, TV-kombi, video, DVD, DVD-recorder, satellit eller digitala mottagare för marksänd TV, kabeldekor, förstärkare, hemmabiosystem eller mottagare.

## Lägg till extrafunktioner

Förbättrad metod för tillägg och märkning av funktioner så att du kan lägga till extrafunktioner enklare och snabbare. Inga saknade funktioner i fortsättningen, alltså.



Publiceringsdatum  
2018-03-30

Version: 3.0.11

12 NC: 8670 000 26735  
EAN: 87 12581 31323 4

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)