

Philips
DVD systém domáceho
kina



HTS3277

Úžasný priestorový zvuk v dokonalej kvalite

Presne ako v kine

Vysokokvalitný priestorový zvuk a prevzorkovanie HDMI 1080p tohto systému poskytuje skvelú domácu zábavu. Vďaka prehrávaniu z jednotiek USB, prenosných prehrávačov médií a prakticky všetkých typov diskov si môžete bez námahy vychutnať filmy aj hudbu.

Oživí audio a video nahrávky

- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Viacero digitálnych vstupov pre kvalitný zvuk z iných zdrojov

Jednoduché nastavenie a používanie

- EasyLink ovláda všetky produkty s funkciou EasyLink pomocou jedného diaľkového ovládača

Prehráva všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Pokročilý zosilňovač triedy D

Pokročilý zosilňovač triedy D pre kompaktný a výkonný zvuk

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu

- čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Easy Link

Pripojenie EasyLink umožňuje ovládať viacero zariadení pomocou jedného diaľkového ovládania. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykmi tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete

vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Prehrá všetko

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW alebo DVD+R DL. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Technické údaje

Obraz/Displej

- D/A konvertor: 12 bitov, 108 MHz
- Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

Zvuk

- Celkový výkon (RMS): 420 W
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 55 W, 2 x 100 W
- D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 40 - 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereoofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Hranie, Lounge, Rock, Športy
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Pripojiteľnosť

- Zadné pripojenia: Vstup Aux, FM anténa, Scart, Konektory reproduktora Easy-Fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), HDMI výstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický výstup
- Predné/bočné konektory: Vysokorychlostné pripojenie USB, Vstup MP3

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 230 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Spotreba energie: 80 W

Reproduktory

- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Impedancia satelit. reproduktora: 8 ohm

- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150-20 000 Hz
- Meniče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Celkový odpor stredného reproduktora: 4 ohm
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150-20 000 Hz
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 40 -150 Hz

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, FM anténa, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list pre celosvetovú záruku, Kábel Scart

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 360 x 57 x 331 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,87 kg
- Rozmery stredového reproduktora (Š x V x H): 244 x 100 x 74 mm
- Váha stredného reproduktora: 0,791 kg
- Rozmery hlbokotónového reproduktora (Š x V x H): 163 x 363 x 369 mm
- Váha subwoofera: 4,703 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 962 x 440 x 409 mm
- Váha vrátane balenia: 21 kg
- Hĺbka predného reproduktora: 71 mm
- Výška predného reproduktora: 203 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0 54 kg
- Šírka predného reproduktora: 103 mm
- Hĺbka zadného reproduktora: 264 mm
- Výška zadného reproduktora: 1199 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 3,376 kg
- Šírka zadného reproduktora: 262 mm

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 50561 5
- Hmotnosť brutto: 20,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 96,2 x 40,9 x 44 cm
- Čistá hmotnosť: 17,007 kg
- Počet spotrebiteľských balení: 1
- Hmotnosť obalu: 3,793 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 96,2 x 44 x 40,9 cm
- EAN: 87 12581 50561 5
- Hmotnosť brutto: 20,8 kg
- Čistá hmotnosť: 17,007 kg
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť obalu: 3,793 kg
- Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 5,5 x 33,3 cm
- Hmotnosť: 3,06 kg



Dátum vydania
2011-06-06

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 56484
EAN: 87 12581 50561 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com