

Philips
微型音響系統

CD、MP3-CD、USB、FM
最大值 25 瓦

MCM2005



享受美妙音樂，放鬆身心

以設計輕巧的音響系統

使用備有 USB Direct 和 音訊輸入功能的便攜式音樂播放機，聆聽所有您最喜愛的音樂。這款 Philips MCM2005/12 微型音響系統亦可播放 MP3-CD、WMA-CD 和 CD-R/RW，並配備低音反射喇叭，達到強勁震撼的低音效果。

豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 25 瓦 RMS 最大輸出功率

享受多個訊源的音樂

- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

使用方便

- 電動 CD 載入器存取方便
- 備有預設數碼電台，使用額外方便
- Radio Data System 提供電台資訊及資料服務

PHILIPS

產品特點

低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

數碼音效控制



數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

USB Direct



使用 USB Direct 模式，只要將 USB 裝置插入 Philips 裝置的 USB 連接埠，數碼音樂就會直接在 Philips 裝置中播放。

音訊輸入



音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。

收音機資料系統 (RDS)

Radio Data System (RDS) 讓你不需記著頻率，也可調校電台。在標準模式，RDS 顯示電台名稱，而不是顯示傳送頻率，讓你可更快、更方便的調校電台。RDS 同時也可讓電台直接發送如新聞及電台資訊的文字訊息至電台顯示器。RDS 文字在歐洲廣泛應用，RDS 文字的發送頻率與電台廣播的一樣。你可選擇基本 RDS 顯示器 (電台名稱) 或申請額外文字服務。



規格

音效

- 最大輸出功率 (RMS) : 25 瓦
- 音效增強: 數碼音效控制

喇叭

- 喇叭驅動器: 4 吋低音喇叭
- 喇叭種類: 低音反射式喇叭系統

播放聲音

- 光碟播放模式: 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首 / 曲目搜尋, 重複 / 隨機 / 節目
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 快閃磁碟, WMA-CD
- USB Direct 播放模式: 快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 重複, 隨機播放, 停止
- 其他: ID3-tag 支援

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM 單聲道, FM 立體聲
- 記憶選台: 20
- RDS: 節目類型, 無線電文字, RDS 時鐘設定, 電台名稱
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 接收器增強: 自動數碼選台, 自動掃描, 輕鬆設定 (隨插即用)

連接

- 耳筒: 3.5 毫米
- USB: USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 毫米)

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘: 在主屏幕上, 定時關機
- 顯示類型: 液晶屏
- 載入器類型: 光碟盤

配件

- 附配件: AC 電源線, FM 天線
- 遙控器: 31 鍵遙控
- 用戶手冊

尺寸

- 主機闊度: 200 毫米
- 主機高度: 118 毫米
- 主機深度: 210 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深): 140 x 144 毫米
- 主喇叭高度: 224 毫米
- 包裝寬度: 576 毫米
- 包裝高度: 274 毫米
- 包裝深度: 190 毫米
- 總重量: 3.8 千克
- 淨重量: 3.24 千克

功率

- 電源: 220-240V, 50 Hz



出版日期 2014-08-09

版本: 1.3.3

12 NC: 8670 001 05133
EAN: 08 71258 16934 80

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com