



Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

7 z 10 zariadení



SRU5170



Sprievodca nastavením cez displej LCD

Funguje s viac ako 1000 značkami

Pomocou modelu SRU5170 nainštalujete vaše zariadenia jednoduchšie a rýchlejšie!
Kombinácia displeja LCD so sprievodnými informáciami a zjednodušenej stručnej príručky spustenia zabezpečí správne nastavenie diaľkového ovládania za okamih!

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Ovládajte až 7 zariadení z výberu 10
- Jednoduché pridávanie a označovanie ďalších funkcií
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Zjednodušená stručná príručka spustenia pre rýchle nastavenie so sprievodcom
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

Skvelé pohodlie

- Ergonomický tvar umožňuje pohodlné ovládanie
- Jednoducho použiteľné funkcie usporiadané do skupín
- LCD obrazovka je podsvietená pre pohodlné používanie v tme
- Indikácia slabšej batérie, keď treba obnoviť batérie
- Batérie sú pribalené, stačí len rozbaľiť a môžete prepínať.



PHILIPS

Hlavné prvky

Podsvietenie na obrazovke

Podsvietenie je funkcia, ktorá osvetľuje LCD obrazovku alebo klávesnicu pri používaní v tme. Dva najobvyklejšie typy podsvietenia sú LED a elektroreflexné (EL). Ovládače podsvietené pomocou LED sú zvyčajne jasné ale nerovnomerné pri žltej alebo zelenej farbe, kým EL panely sú rovnomerné s modrým, bielym alebo zeleným odtieňom.

Indikácia slabej batérie

Aby ste včas vedeli, kedy je potrebné batérie nabiť alebo vymeniť.

Zjednodušená stručná príručka spustenia

Zjednodušená stručná príručka spustenia poskytuje pomoc pri nastavovaní

univerzálneho diaľkového ovládania. Namiesto písania 3- alebo 4-ciferných kódov je do diaľkového ovládania zabudovaný displej LCD, ktorý vás povedie nastavením. A navyše poskytuje stručnú príručku spustenia okrem informácií zobrazovaných na displeji LCD pri rýchlom nastavení aj dodatočné informácie.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Diaľ. ovládanie 7 v 1 pre domácu zábavu

Univerzálne diaľkové ovládanie 7 v 1 umožňuje programovať a ovládať až 7 audio/video zariadení takmer každej značky. Toto diaľkové ovládanie obsahuje IR kódy všetkých druhov zariadení domácej zábavy takmer každej značky. Pomocou tohto jedného diaľkového ovládania môžete svoju zbierku diaľkových ovládaní nahradiť jedným diaľkovým ovládaním.

Pridávanie ďalších funkcií

Vylepšený spôsob pridávania a označovania funkcií zjednodušuje a urýchľuje rozširovanie funkčnosti. Takže už žiadne chýbajúce funkcie.



Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- Univerzálna IR databáza: TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér, PC
- TV funkcie: Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne kľúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, 16:9, Príručka, informácie
- Zdokonalenia teletextu: Rýchly text
- DVD funkcie: Prepravné kľúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne kľúče
- Funkcie videorekordéra: Klávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- Funkcie SAT/CBL: Digitálne kľúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Oblíbené, Textové funkcie
- Jednoduchá inštalácia: Automatické vyhľadávanie
- Postup pri inštalácii: 2
- Tlačidlo kopírovanie
- Jazyková podpora: GB//E/P/GR/RU/CZ/PL
- Počet tlačidiel: 40
- Predprogramované pre Philips
- Regulačné schválenia: Značka CE
- Odolné voči ostriekaniu

Príslušenstvo

- Batéria: Áno, 1,5 V batéria R03/AAA

Infračervené schopnosti

- Prevádzková vzdialenosť: 33 stôp (10 m)
- Vysielajúce LED diódy: 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- Počet značiek v databáze: Viac ako 1 100

- Rozsah nosnej frekvencie: 24 - 55 kHz
- Uhol vysielania: 90 stupeň
- Učenie IR kódov
- Učenie rozsahu frekvencie: 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz

Príkon

- Životnosť batérie: 12 mesiacov
- Počet batérií: 2
- Typ batérie: AAA

Vonkajšia lepenka

- Množstvo: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8
- Výška: 172 mm
- Dĺžka: 312 mm
- Šírka: 151 mm

Údaje o balení

- 12 NC: 908210006488
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1
- Dĺžka: 304 mm
- Výška: 33 mm
- Šírka: 157 mm

Vonkajšia lepenka

- Hmotnosť brutto: 1,5 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 31 x 18 x 17 cm
- Čistá hmotnosť: ,96 kg
- Hmotnosť obalu: ,54 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 15,7 x 30,4 x 3,3 cm
- Hmotnosť brutto: ,26 kg
- Čistá hmotnosť: ,16 kg
- Hmotnosť obalu: ,1 kg



Dátum vydania
2018-03-30

Verzia: 4.0.8

12 NC: 8670 000 26738
EAN: 87 12581 31326 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com