



Philips Perfect replacement
Univerzální dálkový
ovladač

4 v 1
podsvícená tlačítka

SRP5004



Rychlé a snadné nastavení

Objevte rychlé a snadné nastavení přístrojů pomocí univerzálního dálkového ovladače Philips s inovativní technologií SimpleSetup. Díky ergonomickému designu, podsvícení tlačítek a příjemné povrchové úpravě se tento dálkový ovladač snadno používá a dokonale padne do ruky

Snadné použití

- SimpleSetup je exkluzivní funkce od společnosti Philips
- Velká tlačítka zlepšují ovladatelnost a čitelnost
- Částečně podsvícená tlačítka umožňují používání ve tmě

Ergonomický design

- Přirozeně padne a příjemně se drží
- Zadní část s měkkou povrchovou úpravou umožňuje hladké uchopení a zabraňuje vyklouznutí.

Plně kompatibilní s vašimi zařízeními

- Dálkový ovladač se v zájmu snadného použití může naučit nová zařízení
- Kompatibilní s více než 1 200 značkami

Péče o spotřebitele

- Podpora URC prostřednictvím zvláštní webové stránky
- Certifikovaný zelený výrobek: silný závazek k podpoře udržitelného rozvoje

Specifikace

Pohodlí

- Jazyková podpora: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Počet tlačítek: 49
- Předprogramováno pro Philips: Ano
- Regulační opatření: Značka CE
- Otřesuvzdorný: Ano
- Podporovaná zařízení: Blu-ray přehrávač, Kabel, DVB-T, DVD, Kombinace DVD rekordér - HDD, SAT, Televize, Videorekordér

Infračervený přenos

- Rozsah nosného kmitočtu: 24 - 55 kHz
- Počet značek v databázi: Přes 1200
- Provozní vzdálenost: 10 m (33 stop)
- Úhel přenosu: 45 stupňů
- Vysílací diody LED: 1
- Univ. databáze kódů dálkových ovládaní: Ano

Spotřeba

- Baterie dodávány s přístrojem: Ano
- Výdrž baterie: 12 měsíců

- Typ baterie: AAA
- Počet baterií: 2

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Čistá hmotnost: 0,106 kg
- Hrubá hmotnost: 0,3 kg
- Hmotnost obalu: 0,194 kg
- EAN: 87 12581 49294 6
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Displej

Nastavení

- Způsob nastavení: SimpleSetup

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Čistá hmotnost: 0,636 kg
- Hrubá hmotnost: 2,32 kg
- Hmotnost obalu: 1,684 kg
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Počet spotřebitelských balení: 6

Přednosti

SimpleSetup

Nastavení svého univerzálního dálkového ovladače proveďte rychle a snadno díky inovativní technologii SimpleSetup, která vyžaduje pouze 3 jednoduché kroky: 1. Vyhledejte kód značky vašeho zařízení a zadejte jej do dálkového ovladače 2. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a vyčkejte, až se zařízení vypne 3. Zkontrolujte, zda jsou všechna tlačítka funkční. Hotovo!

Online podpora URC

Zvláštní služba podpory pro dálkové ovladače, díky níž jsou všechny kódy všech značek dostupné na webové stránce Philips URC.

Zelený výrobek Philips

Certifikováno společností Royal Philips Electronics jako zelený výrobek: Zelený výrobek znamená, že si výrobek počíná ve velmi důležitých oblastech spojených s problematikou udržitelného rozvoje (např. energetická účinnost, hmotnost výrobku, management životnosti) alespoň o 10 % lépe než hlavní konkurenti.



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 3.0.9

12 NC: 8670 000 54707
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com