

Philips
Base do Altifalante



SBD6000



Poderoso estéreo sonoro

Acústica XSL potente

Desfrute do amplo e poderoso ambiente sonoro proporcionado pelo SBD6000. Os altifalantes e a estação de ancoragem para o iPod entram facilmente na sua mala, para que possa partilhar a música com os seus amigos onde quer que esteja, e desfrutar da impressionante riqueza dos graves, mesmo a baixo volume.

Som potente

- Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
- Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico
- Ambiente sonoro extra amplo para um som realista e tridimensional
- A grelha em metal protege os diafragmas dos altifalantes

Leve a sua música consigo

- A bolsa de transporte protege os altifalantes quando não estão em uso
- Sistema enrolador de cabo com cabo amovível para uma arrumação organizada
- Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

Sempre pronto a partir

- Cabo devidamente guardado quando não está em uso
- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
- Guarde o receptor na prática estação de base

PHILIPS

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 100 - 18 000 Hz
- Impedância: 3 Ohm
- Classificação de Energia RMS: 2 x 3 W

Conectividade

- Conector: Dedicado a iPod

Comodidade

- Indicador de ligado
- Controlo do volume
- Tempo de funcionamento: 10 horas

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Bolsa

Alimentação

- Tipo de pilhas: AAA, LR03
- Tipo de adaptador: 9 V 1,5 A
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 6

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P):

- 26,5 x 22,5 x 11,5 cm
- Peso líquido: 0,586 kg
- Peso bruto: 0,889 kg
- Tara: 0,303 kg
- EAN: 87 12581 31566 5
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior

- Embalagem exterior (C x L x A):
75,2 x 29,1 x 26,3 cm
- Peso líquido: 3,516 kg
- Peso bruto: 7,139 kg
- Tara: 3,623 kg
- EAN: 87 12581 31570 2
- Número de embalagens para o consumidor: 6

Embalagem Interior

- Embalagem interior (C x L x A):
27,2 x 24 x 24,5 cm
- Peso líquido: 1,172 kg
- Peso bruto: 2,012 kg
- Tara: 0,84 kg
- EAN: 87 12581 31568 9
- Número de embalagens para o consumidor: 2

Destaques

DBB Dynamic Bass Boost

Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais baixas são melhoradas electronicamente para aumentar a consistência na reprodução do som, especialmente quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

XSL Acoustics

Desfrute de som dinâmico e de um desempenho potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com XSL Acoustics. O impressionante som é produzido pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e som de médio alcance com graves elásticos e potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia como o cone de titânio e o magneto de neodímio proporcionam som que duplica a potência de um altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma sintonia precisa entre o altifalante, a pequena arquitectura acústica e os circuitos assegura um som dinâmico soberbo e otimiza o desempenho dos graves a partir de um pequeno sistema de som.

Bolsa de transporte para altifalantes

Proteja os altifalantes e evite o enrolamento dos fios guardando-os nesta bolsa prática e macia quando não estão em uso.

Gestão de cabos dos altifalantes

Com o seu design único, o armazenamento do cabo já não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 5.1.9

12 NC: 8670 000 26961
EAN: 87 12581 31566 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com