

Philips  
Micromuiziekstelsel

### Bluetooth

USB-aansluiting voor afspelen/  
opladen  
DAB+

**BTB8000**



## Geef uw muziekkamer alle ruimte

Waar u ook graag naar luistert, u kunt er optimaal van genieten met 150 W aan rijk, kamervullend geluid. Basreflexluidsprekers zorgen voor een diepe lage respons, van uw favoriete CD's tot uw afspeellijst met ontspannende muziek. Dankzij de audio-ingang en USB kunt u externe bronnen aansluiten.

### Diep en krachtig geluid

- Tweerichtings Bass Reflex-luidsprekers. Volle, krachtige lage tonen
- 10 cm (5,25") woofers en dome-tweeter
- Maximaal uitgangsvermogen van 150 W
- Bedieningsknoppen voor lage en hoge tonen. Volumemeters

### Al uw muziek

- Cd-speler. Digitale DAB+/-FM-radio
- Digitale tuner met maximaal 20 voorkeurzenders
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- USB. Sluit direct muziekspelers aan. Laad smartapparaten op
- Audio-ingang. Verbinding maken met vrijwel elke bron

### Vul de kamer met muziek

- Netspanning (AC-in). Afstandsbediening
- Afmetingen apparaat: 240 x 145 x 230 mm
- Afmetingen luidspreker: 241 x 261 x 173 mm

# PHILIPS

## Kenmerken

### Al uw muziek

Met dit slimme, compacte muzieksysteem kunt u onder meer afspeellijsten streamen in vol, kamervullend geluid. Speel de klassiekers in uw CD-collectie af dankzij een CD-speler die ook MP3-CD's en opgenomen CD's afspeelt. De digitale radiotuner biedt kristalheldere ontvangst en u kunt maximaal 20 voorkeuzezenders instellen voor uw favoriete DAB+- of FM-zenders.

### Rijk geluid met volle bas

Boekenplankluidsprekers bieden heldere hoge tonen van dome-tweeters en een krachtige bas uit de 5,25-inch woofers en basreflexpoorten. Dankzij het maximale vermogen van 150 W kunt u bijna elke kamer vullen met uw favoriete muziek. De stoffen luidsprekerbekleding kan

worden verwijderd voor een modernere uitstraling.

### Old school en new school komen samen

De centrale eenheid van dit microsysteem heeft strakke lijnen, een voorzijde van geborsteld aluminium en twee verlichte volumemonitors, en is een voorbeeld van een klassiek hifi-ontwerp. De volumeknop met structuur en de knoppen voor lage en hoge tonen geven de bediening een prettig analogoog gevoel. De knoppen boven op het apparaat zijn voor het koppelen, selecteren van de bron en afspelen/afstemmen.

### Stem elke klassieker fijn af

Pas de instellingen voor hoge en lage tonen naar wens aan, met de bedieningsknoppen op

de centrale unit. Met gekoppelde analoge volumemeters kunt u het niveau van het ingangssignaal controleren voor de beste geluidsheer. U hoeft alleen maar het uitgangsvolume van uw apparaat te wijzigen totdat de naald uit de buurt van het rode piekgebied blijft.

### Thuis in uw huis

Dit microsysteem (netstroom) ziet er geweldig uit in elke kamer. Het draadloze Bluetooth-bereik is 10 m en u kunt een smartapparaat opladen via de USB-poort wanneer het systeem in de stand-bymodus staat. Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening hebt u de belangrijkste systeemfuncties binnen handbereik, zodat u kunt afstemmen op de juiste stemming.

# Specificaties

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/voorspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Geluid

- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 150 W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst
- Voorkeurzenders: 20 FM, 20 DAB
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
- DAB/DAB+: Band III, Infoscherm, Menu

## Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Dome-tweeter, 5,25 inch woofer

## Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: DAB-antenne

- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleep timer
- Schermtype: VFD-scherm
- Energiebesparende stand-bystand: 0,5 watt
- Indicaties: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm
- Opladen via USB: Max. 2 A

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing: Meertalig

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
572 x 350 x 322 millimeter
- Diepte hoofdunit: 240 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 145 millimeter
- Breedte hoofdunit: 230 millimeter
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D):  
173 x 261 x 241 millimeter
- Brutogewicht: 10,7 kg
- Nettogewicht: 8,7 kg



Publicatiedatum  
2022-05-09

Versie: 5.0.10

12 NC: 8670 001 46557  
EAN: 69 59033 84811 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)