



Philips Prestigo
Universele
afstandsbediening

PRESTiGo

SRU8008

Maximale functionaliteit. Minimale inspanning.

Gekleurde pictogrammen waarmee u eenvoudig kunt navigeren en selecties kunt maken. Bedien maximaal 8 apparaten zoals bijvoorbeeld een TV, DVD(R)-HDD, videorecorder, satellietontvanger, tuner en kabeldoos.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- Eén afstandsbediening voor uw TV/VCR/SAT/tuner/DVD/CD/AMP en ontvanger
- Uitgebreide database met IR-codes voor de meeste apparaten en merken

Slim, intuïtief gebruik

- Eenvoudig te lezen 3,6 cm (1,4") LCD-kleurenscherm
- Bediening via draaicursor voor snelle menunavigatie
- Activiteiten voor het bedienen van meerdere apparaten met één druk op de knop
- LCD-scherm met achtergrondverlichting voor in het donker

Snelle en eenvoudige installatie

- U hebt geen handleiding nodig bij de installatie
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Eenvoudig extra functionaliteit toevoegen en labelen

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp, Home cinema, DVR, Audioset, Digitale mediareceiver, DVB-T/S, DVD-recorder, DVDR-HDD-combi, DVD-VCR-combi, Gameconsole, HTS, PC, Projector (IR), PVR, CASSETTE, Tuner, TV-DVD-combi, TV-VCR-combi, TV-VCR-DVD-combi
- Aantal activiteiten: 8
- Programmeerbare macro's: Ja, 8
- Batterij bijna leeg-indicatie
- Schermtypen: LCD
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
- Aantal toetsen: 45
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Spaans
- Talen in handleiding: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Portugees, Italiaans, Russisch, Turks, Zweeds, Noors, Fins
- Scroll-wieltje

Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 10 m
- Leerbare IR-codes
- Aantal merken in database: Meer dan 1100

- Bereik van de draagfrequentie: 19 kHz - 455 kHz
- Transmissiehoek: 90 graad

Vermogen

- Aantal batterijen: 3
- Batterijtype: AA/LR6 alkaline
- Batterijbesparend beheer: Automatisch in-/uitschakelen

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutogewicht: 1,22 kg
- Omdoos (L x B x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettogewicht: 0,298 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,922 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 40584 7
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Type schap: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Brutogewicht: 0,535 kg
- Nettogewicht: 0,149 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,386 kg

Kenmerken

3,6 cm (1,4") kleurscherm

Een LCD-kleurscherm van 3,6 cm (1,4") (96 x 67 pixels) biedt betere leesbaarheid van de inhoud op het scherm.

Intuïtieve draaicursor

Een cursor in de vorm van een draaiwielje biedt u de mogelijkheid om door het installatiemenu en de apparaatpagina's te navigeren, zowel met de wijzers van de klok mee als tegen de wijzers van de klok in.

Stapsgewijze installatie

In tegenstelling tot andere universele afstandsbedieningen, waarbij u een driecijferige code dient in te voeren om een merk en een apparaat op te geven, biedt deze afstandsbediening stapsgewijze instructies op het apparaat om uw apparatuur in te stellen, ongeacht het merk.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

Database met universele IR-code

Een database met universele IR-codes verwijst naar een bibliotheek van infraroodcodes die zijn ingebouwd in bepaalde afstandsbedieningen. Met deze functie kan een afstandsbediening uw apparaat bedienen zonder hiervoor individuele signalen te leren. Als u de juiste infraroodcodes selecteert in de database voor de apparaten die u wilt bedienen, kunt u bijna alle onderdelen van de huidige audio-/videosystemen bedienen, ongeacht het model of merk.

Extra functionaliteit toevoegen

De verbeterde manier voor het toevoegen en labels van functies maakt het toevoegen van extra functionaliteit eenvoudiger en sneller. Op deze manier hoeft u geen functies meer te missen.

Gebruikersinterface op basis van activiteit

U hoeft uw componenten niet meer één voor één te bedienen. Bediening op basis van activiteit combineert de meest gebruikte functies tot activiteiten als "Een film kijken" of "Een CD luisteren". Een gebruiker kan met één druk op de knop de optie 'een film kijken' selecteren in plaats van elk apparaat, zoals een DVD-speler, TV en multimediaontvanger, apart te moeten bedienen. Deze knop bevat alle benodigde opdrachten om een film te starten: de TV inschakelen, de versterker inschakelen en de juiste ingang selecteren, de DVD-speler inschakelen en het afspelen starten.

Achtergrondverlichting op het scherm

Achtergrondverlichting is een functie waarbij het LCD-scherm of toetsenpaneel wordt verlicht wanneer het donker is. De twee meest voorkomende typen achtergrondverlichting zijn LED en EL (elektroluminiscent). Achtergrondverlichting met LED's op afstandsbedieningen zijn normaal gesproken helder maar ongelijk verdeeld met een gele of groene kleur, terwijl EL-schermen egaal zijn met witblauwe, witte of groene schaduwen.



Publicatiedatum
2011-06-07

Versie: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com