



Philips
Kulaklıklar

8,6 mm sürücülü / arkası yarı
kapalı
Kulak içi

SHX10



Bas gücünü hissedin, ritmi gözlerinizle görün.

Philips HX1 kulak içi kulaklık sadece bası hissettirmekle kalmaz, gözlerinizle görmenizi de sağlar. Müziğiniz görsel olarak da karşınızdadır. Partiler için tasarlandı! Yanıp sönen LED kulaklığınızla partinin yıldızı ve merkezi olun.

Müziğinize hareket katın

- Güçlü LED, müziğinizin ritmine ayak uydurur
- LED düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kontrol edin
- 6 saate kadar güçlü LED ışık

Baslarınızı canlandırın

- Neodimyum sürücüler derin bas ve güçlü ses sunar
- Bass Reflex Port bası iyileştirir

Güçlü tasarım

- Üstün dayanıklılık ve sağlamlık
- Ekstra dayanıklılık için kauçuk kablo
- Mükemmel uyum için farklı boyutlardaki 3 kulak başlığı arasında seçim yapın

PHILIPS

Kulaklıklar

8,6 mm sürücülü / arkası yarı kapalı Kulak içi

Özellikler

3 çift kulak başlığı



Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Bass Reflex Port



Bass Reflex Port, dışarı hava vererek baskı iyileştirir, düşük frekanslarda sistemin verimliliğini artırır.

Parlak LED'ler



Müziğinizin ritmine ayak uyduran güçlü LED ile sesi hem görebilir hem de duyabilirsiniz. İlk defa müziğinizi görsel olarak paylaşabilirsiniz.

Dayanıklı kauçuk kablo

Ekstra dayanıklılık için kauçuk kablo

LED düğmesi

Hızlı pil kutusunun üzerinde bulunan LED kaydırma düğmesiyle müziğin görünürlüğünü kolayca kontrol edin.

Uzun oynatma süresi



6 saate kadar güçlü LED ışık

Neodimyum sürücüler



8,6 mm Neodimyum sürücüler derin bas sunarak müziğinizin nabzını yükseltir. En küçük ayrıntıları bile ileterek geniş dinamik aralıklı, yüksek tanımlı ses sunar.

Sağlam yapı



Sağlamlık ve dayanıklılık düşünülerek geliştirilen bu kulaklıklar size güçlü ve bozulmaz bir görünüm ve his verir.

SHX10/00

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Yarı kapalı
- Miknatıs tipi: Neodimyum
- Empedans: 16 ohm
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Hassasiyet: 103 dB
- Hoparlör çapı: 8,6 mm
- Frekans tepkisi: 10 - 22.000 Hz

Bağlantı

- Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Konektör: 3,5 mm
- Konektör kaplaması: nikel kaplama
- Kablo tipi: bakır

Güç

- Pil sayısı: 1 (dahili)
- Pil tipi: Lityum Polimer
- Pil ağırlığı: 1,8 g

Aksesuarlar

- USB kablosu



Yayın tarihi 2017-07-13

Sürüm: 3.0.5

12 NC: 8670 001 31814
EAN: 69 25970 70804 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com