



Philips
docking speaker

voor iPod/iPhone

AD200

Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

Waar u deze prachtige docking speaker ook neerzet, hij vult de ruimte om u heen met kristalhelder geluid.

Kristalhelder geluid

- Neodymium-luidsprekers voor een zuiver, gebalanceerd geluid
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Geniet van uw favoriete muziek

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Elegant en compact

- Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS

Kenmerken

Neodymium-luidsprekers

Neodymium produceert sterke magnetische velden en zorgt zo voor een grotere gevoeligheid van de spreekspoel, een snelle basrespons en een pure, gebalanceerde geluidskwaliteit.

Compact ontwerp

Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

Aux-ingang



Aux-ingang voor uw draagbare MP3-speler

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het

verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Uw iPod/iPhone afspelen en opladen



Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit. Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 4 W RMS

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 185 x 64 x 94 mm
- Gewicht van het product: 0,43 kg
- Brutoweight: 0,56 kg
- Hoeveelheid per omdoos: 4
- Gewicht van de omdoos: 2,52 kg

Gemak

- Oplaadapparaat: iPhone, iPod

Accessoires

- AC/DC-adapter: 110-220 V



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* iPhone is vereist voor gebruik van de luidsprekertelefoonfunctie