

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-port laadimiseks

BTM2310



Lõõgastuge suurepärase muusika saatel

Helist haaratud

Kuulake selle Philipsi kompaktsel, kõik ühes muusikasüsteemiga oma nutitefonist muusikat, voogedastage Bluetoothiga oma muusikakogu ja mängige MP3-CD-sid. Laadige sisseehitatud USB-laadimispea abil kõiki oma nutiseadmeid - alustades nutitefonidest ja lõpetades tahvelarvutitega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Maksimaalne väljundvõimsus 15 W
- Digitaalne helijuhtimine
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Nautige muusikat mitmest allikast

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Helisisend



Helisisendi ühendusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale

võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalne helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balanced, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 15 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 3" basskõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD-, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM püsiantenn
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälustus, Automaatne otsing, Lihtne seadistamine (isehäälestumine)

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisisend (3,5 mm)
- Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus

- Äratus: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: Alus

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, FM antenn, Kasutusjuhend
- Kaugjuhtimispuul: 21 klahviga puul

Mõõtmed

- Peaseadme laius: 180 mm
- Peaseadme kõrgus: 121 mm
- Peaseadme sügavus: 247 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 150 x 125 mm
- Peakõlari kõrgus: 238 mm
- Pakendi laius: 577 mm
- Pakendi kõrgus: 312 mm
- Pakendi sügavus: 185 mm
- Kogukaal: 4,67 kg
- Kaal pakendita: 3,55 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2022-04-29

Versioon: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com