

Philips
耳塞式真無線耳機

6 公釐驅動器 / 封閉式背部

舒適貼合
IPX4 防潑濺 / 抗汗水
長達 24 小時的音樂享受

TAT3255PP



專屬音效。專屬風格。

隨時隨地盡情享受。這些防潑灑且抗汗水的真無線耳機具備優異音質，搭配充電盒即可擁有長達 24 小時的播放時間。如果需要長時間通話，您可以只用一個耳塞式耳機通話，同時為另一個耳塞式耳機充電。

輕鬆配對。語音控制。

- 智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置
- 輕鬆喚醒智慧型手機的語音助理
- 多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話
- 使用內建麥克風，從音樂切換至通話功能

感受舒服。造型出色。

- 橡膠耳塞護套有小、中、大尺寸
- 安穩舒適的貼合度
- 柔軟的防滑翼能穩固且緊密貼合耳道

播放時間長達 24 小時

- 每次充電使用 6 小時。充電 15 分鐘即可播放 1 小時
- 6 公釐鈹磁石驅動器。清晰音效，震撼低音
- IPX4 防潑濺且防汗水
- 單聲道模式。在耳塞式耳機之間切換麥克風
- 可攜式 USB-C 充電盒。享有長達 24 小時的播放時間

PHILIPS

耳塞式真無線耳機

6 公釐驅動器 / 封閉式背部 舒適貼合, IPX4 防潑濺 / 抗汗水, 長達 24 小時的音樂享受

規格

音效

- 頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
- 喇叭直徑: 6 公釐
- 振膜: PET
- 阻抗: 16 歐姆
- 磁鐵類型: NdFeB
- 最大功率輸入: 5 mW
- 敏感度: 90 dB (1K Hz)

連線

- 藍牙版本: 5.1
- 無線: 是
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍: 最多 10 m
- 支援的編碼: SBC
- 無線傳輸類型: 藍牙

外紙箱

- 長度: 37.5 cm
- 包裝數: 24
- 寬度: 27.5 cm
- 總重: 4.231 kg
- 高度: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11077 6
- 淨重: 1.176 kg
- 皮重: 3.055 kg

便利

- 防水: IPX4
- TWS 適用的單聲道模式: 是
- 控制類型: 按鈕

內紙箱

- 長度: 17.8 cm
- 包裝數: 3
- 寬度: 12.8 cm
- 高度: 10.4 cm
- 淨重: 0.147 kg
- 總重: 0.507 kg
- 皮重: 0.36 kg
- GTIN: 2 48 95229 11077 3

功率

- 充電式: 是
- 音樂播放時間: 6 + 18 小時
- 通話時間: 5 小時
- 充電時間: 2 小時
- 快速充電時間: 15 mins for 1 hr
- 電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
- 電池類型 (耳塞式耳機): Lithium Polymer (built-in)
- 電池容量 (充電盒): 500 mAh
- 電池容量 (耳塞式耳機): 50 mAh

包裝尺寸

- 高度: 17 cm
- 包裝類型: 盒子
- 貨架放置類型: 吊掛式
- 寬度: 9.5 cm
- 深度: 4 cm
- 內含產品件數: 1
- EAN: 48 95229 11077 9
- 總重: 0.139 kg
- 淨重: 0.049 kg
- 皮重: 0.09 kg

產品規格

- 高度: 4.2 cm
- 寬度: 3.6 cm
- 深度: 6.5 cm
- 重量: 0.049 g

配件

- 快速入門指南: 是
- 耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)
- 充電盒: 是
- 充電纜線: USB-C 纜線

設計

- 色彩: 粉紅色
- 貼耳材質: 矽膠
- 耳形貼合: 耳塞式
- 入耳貼合類型: 矽膠耳塞

TAT3255PP/00

焦點

IPX4

這款真無線耳機擁有 IPX4 等級, 能抵抗來自四面八方的潑濺, 無懼些許汗水, 您也不需要擔心被雨淋到。

可攜式 USB-C 充電盒。

出門在外時, 放在口袋裡就能多次充電。單次充電即可播放長達 6 小時, 使用充電盒可再享有額外 18 小時。使用充電盒快充 15 分鐘, 即可播放 1 小時。透過 USB-C 充電盒完整充電需要 2 小時。

單聲道模式

耳機電力不足時需要接聽來電? 僅使用一個耳機, 讓另一個耳機充電, 就能享有更長的通話時間。麥克風會自動指派到正在使用的那側耳機, 您可視需要直接切換。

安穩舒適的貼合度

6 公釐鈹磁石驅動器實現絕佳音效, 貼合輕巧的設計讓您享受真正舒適的搖滾樂音。柔軟的可互換式耳塞護套, 有助於找到舒適的耳內貼合度。

多功能按鈕

不喜歡目前的曲目? 長按多功能按鈕就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽? 按一下就搞定。內建麥克風搭配回音消除功能, 讓通話的聲音無比清晰。

語音助理

無需碰觸手機就能喚醒手機的語音助理。請智慧型手機的語音助理播放音樂、取得路線和查看資訊等。

智慧型藍牙配對。

這些耳機已準備好從其充電盒中取出時立即配對。配對完成後, 耳機會記住最後配對的裝置。

每次充電使用 6 小時。

每次充電使用 6 小時。充電 15 分鐘即可播放 1 小時

6 公釐鈹磁石驅動器。

6 公釐鈹磁石驅動器。清晰音效, 震撼低音

橡膠耳塞

橡膠耳塞護套有小、中、大尺寸

柔軟的防滑翼

柔軟的防滑翼能穩固且緊密貼合耳道

從音樂切換至通話功能

使用內建麥克風, 從音樂切換至通話功能



發行日期 2024-03-12

版本: 5.1.2

EAN: 48 95229 11077 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com