

Philips
Odtwarzacz DVD

DivX

DVP5100



Oglądaj, słuchaj, odtwarzaj dosłownie wszystko

Odtwarzacz DVD firmy Philips zrobi na Tobie wrażenie. Wejdź w inny wymiar domowej rozrywki, doświadczając filmów DivX® i dźwięku w formacie Windows Media™ w swoim własnym salonie.



Doskonała wydajność audio i wideo

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy

Odtwarza dosłownie wszystko

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) z odtwarzaniem muzyki (MP3)

Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie

- Ultrapłaska konstrukcja

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- **Format obrazu:** 4:3, 16:9
- **przetwornik cyfrowo-analogowy:** 12 bit, 108 MHz
- **Funkcje poprawy obrazu:** wybieranie kolejnoliniowe, Ustawienia Smart Picture

Dźwięk

- **przetwornik cyfrowo-analogowy:** 192 kHz/24-bitowy
- **Stosunek sygnału do szumu:** 95 dB
- **Zniekształcenie i szum (1 kHz):** 80 dB
- **Przesłuch (1 kHz):** 90 dB
- **Dynamika (1 kHz):** 85 dB
- **System dźwięku:** Dolby Digital
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 3D Virtual Surround, Tryb nocny, Smart Sound

Odtwarzanie wideo

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-Video
- **Formaty kompresji:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 11, DivX 4, x, DivX 5, x, XviD
- **System odtwarzania płyt wideo:** NTSC, PAL

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Format kompresji:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Kodowanie MP3:** 32–256 Kb/s

Odtwarzanie zdjęć

- **Odtwarzane nośniki:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Funkcje poprawy obrazu:** Przerzuć zdjęcia, Obracanie, Powiększenie, Pokaz slajdów z

dźwiękiem MP3

Możliwości połączeń

- **Inne połączenia:** Scart, Wyjście komponentowe wideo (Progressive), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Koncentryczne wyjście cyfrowe

Wygoda

- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Nadzór rodzicielski, Blokada rodzicielska
- **Języki menu ekranowego (OSD):** duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, polski

Zasilanie

- **Zasilanie:** 50 Hz, 220–240 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 0,8 W

Akcesoria

- **Baterie:** 2 x AA
- **Przewody:** Brak
- **Pilot zdalnego sterowania:** 3141 017 90221
- **Podręcznik użytkownika:** ang., niem., fran., hisz., włos., gre., por., fin., szw., duń., nor., pol., tur., ros.
- Karta gwarancyjna

Wymiary

- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 435 x 37 x 265 mm
- **Waga urządzenia:** 2 03 kg
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 490 x 82 x 352 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 32 kg

Zalety produktu

wybieranie kolejnoliniowe

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Sygnał RGB na złączu Scart

Sygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Przetwornik C/A wideo 12-bit./108 MHz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Muzyka: Windows Media™ Audio

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Picture CD z odtwarzaniem MP3

Picture CD to płyta CD-R lub CD-RW, na której można zapisać muzykę w formacie MP3 i cyfrowe obrazy. Po włożeniu płyty Picture CD do odtwarzacza DVD wyświetlane jest menu przedstawiające zapisane na niej pliki w formacie JPEG i/lub MP3. Wystarczy wybrać obrazy i muzykę i nacisnąć przycisk Play lub OK. Tym samym można oglądać obrazy i jednocześnie słuchać muzyki.

Ultrapiłaska konstrukcja

Atrakcyjna obudowa o niezwykle niskim profilu.



Data wydania 2007-12-06

Wersja: 7.0

12 NC: 8622 810 12319
EAN: 87 10895 87054 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com