

Philips
priključna stanica za iPod/
iPhone/iPad

s Lightning priključkom
za iPod/iPhone/iPad
USB priključak za punjenje
8 W, FM, dvostruki alarm

AJ7050D



Buđenje uz odličnu glazbu

uz priključnu stanicu za iPod/iPhone/iPad

Punite svoj uređaj iPod/iPhone/iPad i istovremeno reproducirajte s njega putem Lightning priključka te uživajte u bogatom i čistom zvuku. Ovaj moderni radio sa satom i alarmom probudit će vas na vrijeme, a ima i dodatnu USB priključnicu koja omogućava punjenje dodatnih uređaja

Obogatite doživljaj zvuka

- Neodimijska pogonska jedinica za bogat i jasan zvuk
- FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka
- Ukupna izlazna snaga od 8 W RMS

Započnite dan na svoj način

- Postavka za alarm radnim danom/vikendom u skladu s vašim stilom života
- Dvostruki alarm koji vas i vašeg partnera može probuditi u različito vrijeme
- Budite se uz glazbu s uređaja iPod/iPhone/iPad ili radija

Jednostavna uporaba

- Rezervno napajanje za sat i alarm znači da ćete se probuditi na vrijeme i u slučaju prekida napajanja
- Automatsko usklađivanje sata s uređajem iPod/iPhone/iPad kada je uređaj priključen
- Audio ulaz za jednostavnu reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- Dodatni USB za punjenje dodatnog pametnog telefona ili tableta

PHILIPS

priključna stanica za iPod/iPhone/iPad
s Lightning priključkom za iPod/iPhone/iPad, USB priključak za punjenje, 8 W, FM, dvostruki alarm

AJ7050D/12

Istaknute značajke

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone/iPad putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Neodimijska pogonska jedinica

Neodimijska pogonska jedinica za bogat i jasan zvuk

8 W RMS



Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 8 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

FM digitalno podešavanje s memoriranim stanicama



Digitalni FM radio pruža dodatne glazbene mogućnosti glazbenoj zbirici na vašem audio sustavu tvrtke Philips. Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati te pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupiti omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Budite se uz iPod/iPhone/iPad/FM

Budite se uz glazbu koju volite. Odaberite omiljenu radijsku stanicu ili ugodne melodije s uređaja iPod/ iPhone/iPad i promijenite svoja jutra. Sat počinje reproducirati odabrani sadržaj nježno, postupno povećavajući glasnoću, sve dok ne dosegne razinu glasnoće koju ste odabrali. Sada možete kontrolirati kako ćete se buditi i svaki dan započeti na pravi način.

Automatsko usklađivanje sata



Nakon povezivanja i priključivanja ovaj sustav s priključnom stanicom automatski će uskladiti sat s uređajem iPod/iPhone/iPad u roku od nekoliko sekundi. Zahvaljujući toj praktičnoj značajci vrijeme ne morate postavljati ručno.

Dodatni USB

Dodatni USB za punjenje dodatnog pametnog telefona ili tableta

Alarm radnim danom/vikendom



Dizajniran imajući na umu moderni stil života, ovaj radio sa satom ima značajku dvostrukog alarma koja vam omogućava podešavanje različitih vremena alarma za radne dane i vikende ili čak različitih vremena za parove. Alarm se može podesiti na isto vrijeme za cijeli tjedan, od ponedjeljka do nedjelje. Ili možete postaviti ranije vrijeme za radne dane, od ponedjeljka do petka, a kasnije za duže spavanje subotom i nedjeljom. Bez obzira koju mogućnost odaberete, uz ovu praktičnu značajku nećete morati podešavati alarm svaku večer.

Audio ulaz (3,5 mm)



Uspostavite jednu jednostavnu vezu i uživajte u cijeloj glazbenoj kolekciji s prijenosnih uređaja i računala. Jednostavno priključite prijenosni uređaj u audio ulaz (3,5 mm) na uređaju tvrtke Philips. Kod računala, veza se obično uspostavlja putem priključnice za slušalice. Nakon povezivanja možete uživati u cijeloj glazbenoj kolekciji izravno preko superiornih zvučnika. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 8 W
- Napredne značajke zvuka: Digital Sound Control, Dinamičko pojačanje basova
- Sustav zvuka: Stereo
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Glavni zvučnik: Sustav zvučnika Bass Reflex

Mogućnost povezivanja

- USB: USB 2.0 x 1
- Audio ulaz (3,5 mm)

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena
- Automatsko digitalno podešavanje
- Frekvencijski opseg: 87,5 - 108 MHz
- Frekvencijski pojas tunera: FM
- Memorirane stanice: 20

Praktičnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline

Snaga

- Mrežno napajanje: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Broj baterija: 2
- Vrsta napajanja: AC
- Rezervna baterija: AA (nije u kompletu)

Dodatna oprema

- Kratke upute za korisnike
- Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 2.1 kg
- Masa: 1.13 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 263 x 163 x 135 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 319 x 227 x 185 mm

Audio reprodukcija

- Reprodukcija u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod, Brzo premotavanje naprijed/natrag, Reprodukcija i pauza, Sljedeća i prethodna pjesma

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 5

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad s Retina zaslonom, iPad mini

Budilica

- 24-satno ponovno postavljanje alarma
- Izvor alarma: priključna stanica, FM radio, Zujalica
- Broj alarma: 2
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min
- Odgoda (ponavljanje alarma): Da, 9 min

Punjenje putem USB veze

- 5 V, 2,1 A
- Da

Sat

- Vrsta: Digitalni
- Format vremena: 12 sati, 24 h



Datum izdavanja
2024-05-06

Versija: 2.3.10

EAN: 87 12581 57961 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com