

Philips 8000 series  
Проигрыватель Blu-ray

Net TV

Поддержка 3D  
CinemaPerfect HD

BDP8000



## Лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Самые интересные события Интернета — в вашей гостиной благодаря BDP8000 от Philips с Net TV. Открывайте любимые сайты на экране телевизора и смотрите видео, не вставая с кресла. Вы также можете просматривать HD фильмы Blu-ray, получая впечатления, как при кинопросмотре.

### Увидеть больше

- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре
- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- 7.1-канальная система объемного звука создает впечатления, как при кинопросмотре

### Чувствовать лучше

- Встроенный WiFi-n для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
- Сенсорные кнопки для удобства управления
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ

## Особенности

### Net TV



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо в вашем ТВ, подключенном к проигрывателю Blu-ray Philips, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

### Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране

изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

### CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

### WiFi-n



WiFi-n, известный так же как IEEE 802.11n, является новым стандартом беспроводных сетей. Он включает множество новых функций, улучшающих качество беспроводного соединения, увеличивающих скорость и расширяющих диапазон работы по сравнению с предыдущими стандартами WiFi. Кроме того, WiFi-n обеспечит стабильную связь с маршрутизаторами, использующими устаревшие стандарты WiFi.

### Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

### Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Улучшенная обработка видеосигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Шумоподавление, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Улучшение цвета, Динамическое повышение контрастности
- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, Угол
- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, x.v. Color

## Звук

- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- ЦАП: 24 бит, 192 кГц

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC (многоканальный), MP3, WMA, PCM

## Просмотр цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Поворот, Масштаб

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet
- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: Встроенный WiFi, 802.11 b/g/n
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

## Функции управления

- Интернет-службы: Net TV
- Обновляемое ПО: Обновление программы устройства через Интернет, Обновление ПО через USB
- BD-Live (Profile 2.0): Внутренняя память 2 Гб
- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Русский, Украинский, Хинди

## Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие: Да

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: руководство пользователя, Краткое руководство, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- руководство пользователя: Русский, Английский, Украинский

## Питание

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 21 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,18 Вт

## Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 65 x 260 мм
- Вес продукта: 2,8 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 515 x 340 x 145 мм
- Вес, включая упаковку: 4 кг



Дата выпуска 2014-08-04

Версия: 3.1.15

12 NC: 8670 000 60757  
EAN: 87 12581 52961 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)