



Philips
Radio portatile

DAB+

Sintonizzatore FM digitale
alimentato da CA/batteria

AE5020B

Audio eccellente dalla radio DAB+ ovunque

Sintonizzati con la radio portatile Philips AE5020 dotata di ricezione DAB+ per un audio nitido. Il design classico da tavolo e le stazioni radio preimpostate DAB+ e FM con modalità di scansione veloce DAB+ la rendono la compagna musicale perfetta.

Semplicità d'uso

- A batteria o corrente per un posizionamento flessibile
- Scansione rapida delle stazioni DAB per una maggiore semplicità
- L'indicatore di batteria scarica ti aggiorna sul livello di carica residua

Goditi le tue stazioni preferite

- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità
- Funzione DAB per ascoltare la radio in modo chiaro e senza interferenze
- Compatibilità DAB e FM per un'esperienza radio completa
- Altoparlante incorporato per sentire al meglio la radio a tutto volume

PHILIPS

In evidenza

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Alimentazione a corrente o batterie



Scegli l'alimentazione a batteria o corrente per la tua radio Philips e goditi flessibilità e comodità eccezionali. Quando non hai a disposizione una presa di corrente o non vuoi fili in giro, opta per le batterie. Se desideri un'alimentazione continua e stabile, collega il dispositivo direttamente a una presa a muro. Finalmente sei davvero libero di ascoltare la tua musica ovunque ti trovi.

DAB



La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Scansione veloce delle stazioni DAB



La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità del suono estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Spia di batteria scarica



L'indicatore di batteria scarica si accende quando la carica è insufficiente.

Altoparlante incorporato



L'altoparlante offre una buona qualità audio per un maggiore divertimento.

Compatibilità DAB e FM



La radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) è una nuova tecnologia di trasmissione radio superiore alla trasmissione analogica FM, che utilizza una rete di trasmettitori terrestri. Offre agli ascoltatori un maggior numero di opzioni e di informazioni con una qualità dell'audio estremamente nitida e priva di interferenze. Tale tecnologia consente al ricevitore di regolarsi sul segnale più forte individuato. Con le stazioni digitali DAB, non è più necessario ricordare le frequenze e la sintonizzazione avviene in base al nome della stazione, senza più bisogno di regolazioni quando ci si sposta.

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 3W
- Controllo del volume: rotatorio (analogico)
- Impianto audio: mono

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Sintonia digitale automatica
- DAB: display informazioni, menu, Smart Scan
- Stazioni preimpostate: 20
- Bande sintonizzatore: FM, DAB (Band III)

Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Tipo display: Display LCD

Accessori

- Guida rapida
- Adattatore CA

Dimensioni (lxpxa)

- Peso del prodotto: 0,97 Kg
- Profondità unità principale: 147,8 mm
- Altezza unità principale: 155 mm
- Larghezza unità principale: 211,2 mm

Assorbimento

- Tipo di batteria: C (LR14)
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Numero di batterie: 4
- Tensione di rete: CA 5,5 V, 1 A



Data di rilascio
2022-05-12

Versione: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841
EAN: 04 89518 56108 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com