

Philips
Microsistema HiFi

• Plataforma para iPod

DCM276



Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Reproduce tu música del iPod con un sonido increíble gracias al estético microsistema de Philips. Su diseño compacto y plano puede montarse en la pared y se adapta a todo tipo de decoración. Disfruta de más opciones de reproducción con USB directo.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Diseño que armoniza con tu decoración

- Diseño compacto y estético que se puede colocar sobre un mueble o montar en una pared
- La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves,

que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Reproduce y carga tu iPod



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Soporte de mesa / montaje en pared



Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o

mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.

USB directo para música en MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Puerta frontal deslizante motorizada



La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital con 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida: 2 x 5 W RMS

Altavoces

- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Controladores: Woofer de 4 pulg.
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción de discos: avanzar y retroceder rápidamente, buscar pista anterior / siguiente, repetir / aleatorio / programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Antena: antena FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio y video: Audífono (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, alarma del iPod
- Tipo de cargador: frontal, mecánico
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Dispositivo de carga: iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 5,14 kg
- Profundidad de la unidad principal: 102 mm
- Altura de la unidad principal: 238 mm
- Profundidad del empaque: 159 mm
- Ancho de la unidad principal: 542 mm
- Altura del empaque: 310 mm
- Ancho del empaque: 614 mm

Potencia

- Alimentación de energía: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod 5ta generación, iPod classic, Mini iPod, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod touch, iPod Touch 2da generación, iPod con pantalla color



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 4.0.2

12 NC: 8670 000 58128
EAN: 87 12581 51505 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.