

Philips
Systém domácího kina
s DVD

HDMI 1080p

HTS4600



Vyroben tak, aby ladil s televizorem s plochou obrazovkou

Mimořádné funkce a ohromující provedení vytvářejí zábavný zážitek, který přináší okamžité vzrušení a radost. Nechte se ohromit tímto domácím kinem, které ladí s vaším televizorem s plochou obrazovkou a obývacím pokojem.

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- Připojení MP3 přehrává hudbu z přenosných přehrávačů médií

Oživí zvuk a obraz

- Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk
- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Sofistikovaný design, který ladí s každým televizorem s plochou obrazovkou
- Rychlé a snadné nastavení pro bezproblémovou instalaci

Přehraje všechny filmy a hudbu

- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu JPEG z digitálního fotoaparátu
- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Přednosti

Technologie Dolby Virtual Speaker

Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální

připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Přehraje vše

Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už WMV, DivX, MP3 nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje.

Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

Připojení MP3

Připojení MP3 umožňuje přehrávání souborů MP3 v systému domácího kina, a to přímo z přenosného přehrávače médií. Stačí připojit přehrávač MP3 k vestavěnému konektoru pro připojení MP3 a můžete si vychutnávat hudbu MP3 v mimořádné zvukové kvalitě, kterou nabízí systém domácího kina Philips. Připojení MP3 přináší hudbu v přenosném formátu do pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Přehraje vše

Přehrávejte jakékoli disky chcete - ať už disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL. Zažijte nepřekonatelnou flexibilitu a pohodlí přehrávání všech vašich disků na jediném zařízení.



Specifikace

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa (720p, 1080i/p)
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz

Zvuk

- Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, Stereo, reproduktor Dolby Virtual
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Noční režim
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Hry, Lounge, Sporty
- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 180 -14 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Celkový výkon (RMS): 300 W
- Odstup signál/šum: > 60 dB

Reproduktory

- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 6,5" vysoce účinný basový reproduktor
- Vinutí satelitního reproduktoru: 1" kuželový výškový reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150-20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 45-150 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB, DVD-R/-RW
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV

- Systém RDS: Název stanice
- Počet předvolených zvukových kanálů: 40

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: Linkový vstup MP3, Vysokorychlostní rozhraní USB, Vstup audio
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Propojovací (k napájecímu zdroji), Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel 2x, Anténa VKV

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelský manuál, Dálkový ovladač, anténa VKV, Síťová šňůra, Mezinárodní záruční list, 2x baterie AAA, Propojovací kabel, Kabel RCA na SCART

Spotřeba

- Napájení: 50 Hz, 230 V
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W
- Spotřeba elektrické energie: 60 W

Rozměry

- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 315 x 199 x 106 mm
- Hmotnost přístroje (se stojanem): 1,7 kg
- Šířka reproduktoru (se stojanem): 180 mm
- Výška reproduktoru (se stojanem): 199 mm
- Hloubka reproduktoru (se stojanem): 106 mm
- Hmotnost reproduktoru (se stojanem): 1,1 kg
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 202 x 300 x 380 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,6 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 565 x 395 x 396 mm
- Hmotnost včetně balení: 12,7 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 40282 2
- Počet spotřebitelských balení: 1

Rozměry balení

- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 56,5 x 39,6 x 38,9 cm
- Čistá hmotnost: 11,23 kg
- Hmotnost obalu: 1,84 kg
- Hrubá hmotnost: 13,07 kg
- EAN: 87 12581 40282 2
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton

Rozměry výrobku

- Délka kabelu: 0 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 20 x 31,5 x 11 cm
- Hmotnost: 2,2 kg



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 5.0.11

12 NC: 8670 000 37883
EAN: 87 12581 40282 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com