

Philips
Multimediálny ovládací
panel

RC9800I



Jednoduché a predsa revolučné ovládanie

Toto bezdrôtové multimediálne diaľkové ovládanie s dotykovou obrazovkou ponúka jednoduché, na aktivite založené rozhranie na ovládanie domácej zábavy. Má sprievodcu nastavením priamo na obrazovke, dá sa teda nastaviť v niekoľkých krokoch a hneď je pripravený fungovať!

Ovládanie zariadení A/V: minulých, súčasných a budúcich

- Rozsiahla databáza infračervených kódov pre väčšinu zariadení a značiek
- Intuitívne klávesové skratky pre ovládanie A/V zariadení jedným dotykcom
- Integrovaná možnosť pripojenia WiFi pre bezdrôtovú prácu so sieťou
- Atraktívny a jednoducho čitateľný dotykový far. LCD displej

Ovládanie mediálneho obsahu niekoľkými kliknutiami

- Ovládanie prehrávania médií z PC do TV alebo audio zariadenia
- Dodatočné pohodlie vďaka náhľadu fotografií na zariadení
- Ovládajte niekoľko zariadení jedným dotykcom
- Automatická aktualizácia prispôbených TV zoznamov z Internetu

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Inteligentný sprievodca nast. znamená, že pri inštalácii nepotrebujete počítač
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Ďalšie funkcie vďaka budúcim softvérovým aktualizáciám



PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Obraz/Displej

- **Obrazovka citlivá na dotyk:** Dotyková obrazovka
- **Podsvietenie:** áno
- **Podsvietenie displeja:** Biela
- **Farby displeja:** 65 536
- **Uhlopriečka (v palcoch):** 3.5 palec
- **Rozlíšenie:** 320 x 240 pixelov

Infračervené schopnosti

- **Univerzálna databáza IR kódu:** áno
- **Učenie IR kódov:** áno
- **Učenie rozsahu frekvencie:** 20 kHz až 70 kHz a 455 kHz
- **Počet značiek v databáze:** Viac ako 1 100

Prípojiteľnosť

- **Zabudovaná bezdrôtová technológia:** 802.11b
- **Predné/bočné konektory:** USB
- **Možnosti pripojenia k sieti Internet:** Aktualizovateľné

Užitočná funkcia

- **Jednoduchá inštalácia:** Inštalácia podľa sprievodcu
- **Jednoduché používanie:** Grafické užívateľské rozhranie
- **Dostupný jazyk:** Angličtina
- **Predné ovládacie prvky:** Hlasitosť zvýšená, Hlasitosť znížená, Vypnúť zvuk, Vyšší kanál, Nižší kanál, Kurzor hore/dole/doleva/doprava, OK, Home, Späť, Page
- **Automatické vypnutie:** áno
- **Indikácia slabšej batérie:** áno
- **Hodiny s kalendárom:** áno
- **Indikácia nabíjania batérie:** áno

Multimediálne aplikácie

- **Formáty prehrávania:** MP3, m3u

Prehrávanie statických obrázkov

- **Formát kompresie obrázkov:** BMP, GIF, JPEG

Reproduktory

- **Vstavané reproduktory:** 1

Softvér

- **Philips Media Manager:** UPnP server s multimediálnym obsahom

Napájanie

- **Typ batérie:** Li-Polymér
- **Prepínač zapnuté/vypnuté:** áno
- **Napájanie zo siete:** AC 220-240 V, 60 Hz
- **Počet dodaných adaptérov:** 1
- **Kapacita batérií:** 1700 mAh
- **Čas nabíjania:** približne 3 hodiny hod

Rozmery

- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 149 x 101 x 24 mm
- **Rozsah teploty (prevádzkový):** 5 °C až 45 °C
- **Rozmery krabice (Š x V x H):** 228 x 284 x 78 mm

Príslušenstvo

- **Dok:** s 3,5 mm výstupom audio
- **USB kábel:** áno
- **Vytlačená užívateľská príručka:** Ang/Fr/Šp/Nem/Hol
- **Užívateľská príručka na disku CD-ROM:** áno
- **Sprievodca pre rýchly štart:** UK/F/D/NL/E/I/P/GR/S/N/DK/FIN
- **Informácie o záruke:** Globálna verzia
- **Záručný list:** áno

Najdôležitejšie funkcie

Univerzálna databáza IR kódu

Databáza univerzálnych IR kódov je zabudovaná knižnica infračervených kódov jednotlivých ovládačov. Táto funkcia umožňuje ovládať vaše zariadenia bez potreby naučiť sa individuálnym signálom. Vyberte správnu sadu kódov z databázy pre zariadenie, ktoré chcete ovládať, aktivujte ovládanie prakticky každého audio/video systému na dnešnom trhu – bez ohľadu na model alebo značku.

Aktívne používateľské rozhranie

Namiesto ovládania zariadení po jednom, aktívne ovládanie spája najčastejšie používané funkcie do aktivít, ako napríklad „Pozerat DVD“ alebo „Počúvať CD“. Zariadenie nezávisle prispôbi používateľské rozhranie k pohotovostnej aktivite.

Integrované WiFi

Pripojenie WiFi tiež známe ako IEEE 802.11 používa rádiové frekvencie signály na podobnú komunikáciu ako pri káblových počítačových sieťach. Pre základnú komunikáciu sa používajú sieťové protokoly TCP/IP.

Farebný dotykový LCD displej

Farebný LCD displej s dotykovou obrazovkou s lepšou čitateľnosťou a schopnosťou zobrazenia farebných tlačidiel a pozadí. Jednoduchý výber tlačidiel a príkazov pomocou dotykového obrazovky.

Ovládanie bezdrôtového A/V toku

Z pohodlia vášho gauča môžete ovládať reprodukcii digitálneho obsahu (prehrávanie, zastavenie, hlasitosť, ...), ktorý sa nachádza na inom mieste (napr. v PC), na odkazovacom AV zariadení (TV, audiosystém). Ovládacie zariadenie komunikuje prostredníctvom UPnP so zdrojom (PC) a reproduktujúcim zariadením (multimediálny adaptér pripojený k TV alebo audiosystému) a spúšťa tok obsahu medzi obidvomi zariadeniami.

Náhľad fotografie

Protokol UPnP umožňuje náhľad digitálnych fotografií dostupných v sieti na zariadení.

Jednodotkové pohodlie

Jednodotkové ovládanie vám umožní zadávať viacnásobné príkazy jediným stlačením tlačidla prostredníctvom makra. Makro spája reťazce predprogramovaných príkazov do jedného tlačidla. A preto stlačením jedného tlačidla spustíte sériu funkcií.

Internetový EPG

Elektronický sprievodca programom (EPG) je aplikácia využívaná na zaznamenanie aktuálnych a plánovaných programov, ktoré sú alebo budú prístupné na jednotlivých kanáloch, a krátke zhrnutie alebo komentár ku každému programu. Internetový EPG ponúka prehľad programov, ktoré sú presne prispôbené vašej chuti, pomocou pohodlných žánrových, časových a dátumových filtrov. Keďže podrobnosti o programoch sa obnovujú každých 24 hodín cez plne automatizované preberanie prostredníctvom bezdrôtového pripojenia, tak vám nikdy nebudú chýbať najnovšie a najvýznamnejšie informácie o tom, čo beží.

Sprievodca nastavením

Sprievodca nastavením poskytuje sprevádzanie krok za krokom, ktoré prispôbi zariadenie, aby úplne vyhovovalo vášmu systému domácej zábavy. Vďaka tomu, že sa zariadenie naučí, aké vybavenie máte a ako je vzájomne prepojené, vytvorí si vlastné makrá, ktoré umožňujú úplné ovládanie vášho systému domácej zábavy.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.



Dátum vydania
2009-02-12

Verzia: 7.0.8

12 NC: 9082 100 80106
EAN: 87 10895 83253 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com