



Philips
Yleiskaukosäädin

Neljälle laitteelle: TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Kotiteatterin kaukosäädin

Sopii yli 1200 merkille

Huipputyylikäs litteä kaukosäädin viimeistelee taulu-TV:n ja siihen sopivan viihdekeskuksen! Nyt voit hallita kaikkia kotiteatterijärjestelmän toimintoja yhdellä kaukosäätimellä.

Yksi kaukosäädin useimpiin laitteisiin ja merkkeihin

- 4 laitteen ohjaus: TV, päätelaite, DVD ja AV-vastaanotin
- Kätevä toisen kaukosäätimen infrapunakoodin sieppaus
- Valmis käytettäväksi Philips-laitteiden kanssa

Mahtavaa käyttömukavuutta

- Erittäin ohut muotoilu sopii hyvin kodin viihdelaitteisiin
- Erilliset painikkeet valikkojen käyttöä varten
- Valo ilmaisee laitteen käytettävän tilan
- Merkkivalo vilkkuu, kun paristojen virta on vähissä

Nopea ja helppo asennus

- Laitemerkkien automaattinen haku
- Pakkaus sisältää paristot, joten tuote on heti käyttövalmis
- Yleiskaukosäätimen puhelinneuvonnasta saa tukea ja neuvoja
- URC-tukipalvelu Internet-sivuston kautta

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Käytön mukavuus

- **Yleinen infrapunatietokanta:** TV, Videonauhuri, DVD, SAT, JOHTO, CD/MD, VASTAANOTIN, vahvistin
- **Televisiotoiminnot:** Ohjelma eteen-/taaksepäin, Äänenvoim. lisäys/lasku, mykistys, Virta/valmiustila, Numeropainikkeet, AV-valinta, ulkoiset, Valikkojen hallinta, Värien-/kirkkaudensäätö, Teksti-tv-painikkeet, Fast text -painikkeet, Edellinen ohjelma, Uniajastin/ajastin, I6:9, Opas, infotoiminto
- **Teksti-tv:n parannukset:** Fast text
- **DVD-toiminnot:** Siirtopainikkeet, Järjestelmän valikko-ohjaus, Levyvalikon hallinta, Numeropainikkeet
- **Videonauhurin toiminnot:** Siirtopainikkeet (6), Showview, VCR plus, Valikkojen hallinta
- **SAT-/CBL-toiminnot:** Numeropainikkeet, Valikkojen hallinta, Opas, infotoiminto, Favourites (Suosikit), Tekstitoiminnot
- **Helppo asennus:** Automaattinen haku
- **Asennusvaiheet:** 2
- kopiointipainike
- **Kielituki:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P
- **Painikkeiden määrä:** 38
- Esiohjelmoitu Philipsille
- **Säännöstenmukaiset hyväksynnät:** CE-hyväksytyt
- Roiskeensuojattu

Virta

- **Paristojen kesto:** 12 kk
- **Akkujen määrä:** 2

Infrapunaominaisuudet

- **Käyttöetäisyys:** 7 m
- **Lähetin-LED:it:** 1
- Infrapunakoodien tietokanta
- **Tietokannassa olevien merkkien määrä:** Yli 300
- **Kantoaaltoaajuusalue:** 28 - 70 kHz
- **Lähetyskulma:** 90 astetta
- Infrapunakoodien oppimistoiminto
- **Kopiointin taajuusalue:** 30 - 60 kHz

Lisätarvikkeet

- **Akku:** Kyllä, CR2032-kolikkoparisto, 3 V, litium

Ulompi pakkaus

- **Pituus:** 306 mm
- **Leveys:** 70 mm
- **Korkeus:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Määrä:** 3

Pakkauksen tiedot

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Korkeus:** 26 mm
- **Pituus:** 302 mm
- **Leveys:** 155 mm

Tärkeimmät ominaisuudet

Neljän viihdelaitteen kaukosäädin

Voit korvata kaukosäädinrykelmän yhdellä ohjaimella, jolla television, satelliitivastaanottimen (tai kaapelivastaanottimen), DVD-laitteen/-tallentimen ja AV-vastaanottimen ohjaus sujuu merkistä tai mallista riippumatta.

Oppimistoiminnot

Oppimistoiminnoilla tarkoitetaan sitä, että kaukosäädin sieppaa ja tallentaa toisen laitteen infrapunasignaali myöhempiä käyttöä varten. Jos laitekoodeja ei ole ohjelmoitu käytönaikaiseen tietokantaan, koodit voidaan selvittää alkuperäisestä kaukosäätimestä yksinkertaisesti osoittamalla laitetta kaukosäätimellä.

Erittäin ohut

Erittäin ohueksi muotoiltu kaukosäädin on tavallista litteämpi. Kaukosäätimen tavallinen paristo on korvattu kolikon kokoisella nappiparistolla, joka vie vähemmän tilaa.

Erilliset valikkopainikkeet

Erilliset valikkopainikkeet tekevät valikkojen käytöstä helppoa. Valikoissa voi siirtyä yhdellä painalluksella ilman toiminnonvaihtopainikkeita.

Laitteen tilan ilmainen

Merkkivaloista näet, mikä tila laitteessa on kulloinkin käytössä.

Alhaisen latauksen ilmainen

Tiedät, milloin akut on ladattava tai paristot vaihdettava.

Automaattinen laitemerkkien haku

Uuden kaukosäätimen ottaminen käyttöön on vaivatonta: voit määrittää kaukosäätimen hakemaan automaattisesti laitettasi parhaiten vastaavaa koodia.

