

필립스
DVD 플레이어



DVP3360K



더욱 섬세하고 보다 선명해진 화질

HDMI 1080p 업스케일링 기능

결점 없는 실물에 가까운 화질과 디스크 형식에 구애 받지 않는 재생 기능을 갖춘 꿈의 플레이어입니다! 필립스 DVD 플레이어로 진정한 영화 및 음악 엔터테인먼트 경험을 즐겨 보십시오.

모든 동영상 및 음악 재생

- DivX 비디오의 향상된 재생 기능으로 DivX Ultra 인증 획득
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW 재생

간편한 설치 및 사용

- CD에서 USB 스틱으로 바로 원터치 MP3 만들기
- EasyLink를 통해 리모콘 하나로 모든 EasyLink 제품을 제어

여러 소스를 연결하고 즐기기

- 고속 USB 2.0 연결로 USB 플래시 드라이브에서 비디오 / 음악 재생

고급 가라오케 기능

- 가정에서 재미있고 흥미로운 노래 경연을 할 수 있는 가라오케 점수

일상 생활 속에서 오디오와 비디오 감상

- 단 하나의 케이블로 손쉽게 연결되는 HDMI 디지털 출력
- 최적화된 화질을 위한 프로그레시브 스캔 컴포넌트 비디오
- 언제나 최적의 시야를 제공하는 화면 맞춤

PHILIPS

sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티

주요 제품

DivX Ultra 인증 획득

DivX 지원을 통해 거실에서 편안하게 DivX 포맷으로 인코딩된 비디오를 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW, DVD R 디스크 등의 매체에 저장할 수 있게 해 줍니다. DivX Ultra 는 DivX 재생 기능과 통합된 자막, 다중 오디오 언어, 다중 트랙 및 메뉴와 같은 뛰어난 기능을 하나의 편리한 파일 형식으로 결합시킵니다.

EasyLink

EasyLink 는 리모콘 하나로 여러 장치를 제어할 수 있는 기능입니다. HDMI CEC 업계 표준 프로토콜을 사용하여 HDMI 케이블을 통해 연결된 여러 장치 사이에서 기능을 공유합니다. 버튼을 한 번 누르기만 하면 연결된 모든 HDMI CEC 지원 기기를 동시에 작동시킬 수 있습니다. 이제 대기 및 재생과 같은 기능도 손쉽게 실행됩니다.

고속 USB 2.0 연결

Universal Serial Bus 또는 USB 는 PC, 주변 기기 및 가전 제품을 편리하게 연결하는 표준 프로토콜입니다. 기존 USB 장치는 최대 12Mbps 의 데이터 전송 속도를 지원하지만 고속 USB 장치는 최대 480 Mbps 의 데이터 전송 속도를 지원합니다. 고속 USB 2.0 연결로 단지 USB 장치에 연결해 영화나 음악 또는 사진을 선택하고 재생할 수 있습니다.

가라오케 점수

가라오케 점수 기능을 사용하여 가라오케를 더욱 즐겁게 이용하세요. 점수 기능을 통해 실력 향상을 직접 확인할 수도, 경연 분위기를 더욱 신나게 이끌어갈 수도 있습니다. 가라오케 점수는 노래에 자동으로 점수를 매기고 노래 실력에 맞춰 재미있는 그림을 보여줍니다. 다양한 즐거움을 오래도록 만끽하세요.

원터치 MP3 만들기

좋아하는 CD 의 콘텐츠를 MP3 파일로 변환하고, USB 케이블을 통해 썸 드라이브 또는 휴대용 미디어 플레이어에 바로 저장할 수

있습니다. 거실에서 PC 없이도 MP3 파일을 바로 만드는 편리함을 경험해 보십시오. CD 재생 중에도 가능합니다.

AV 연결이 간편한 HDMI

HDMI 는 고해상도 멀티미디어 인터페이스 (High Definition Multimedia Interface) 를 뜻하며 디지털 HD 비디오는 물론 디지털 멀티채널 오디오까지 전송할 수 있는 직접 디지털 연결입니다. 아날로그 신호 변환 작업을 없애 완벽한 화질과 풍부한 사운드를 제공하며 소음을 완전히 제거했습니다. HDMI 는 DVI(Digital Video Interface) 와 완벽하게 역호환됩니다.

화면 맞춤

화면 맞춤 기능은 시청하는 프로그램이 무엇이고, 어떤 TV 에서 시청하든지 간에 이를 전체 화면으로 즐길 수 있도록 해 줍니다. 간단한 조작만으로도 화면 위, 아래를 가리는 검은색 막대를 제거할 수 있습니다. 화면 맞춤 버튼을 눌러 포맷을 선택하고 전화면으로 영화를 즐겨보세요.



사양

화질 / 디스플레이

- D/A 컨버터 : 12 비트 , 108MHz
- 화질 향상 : 프로그레시브 스캔 , 비디오 업스케일링 , 비디오 업스케일링 (720p, 1080i/p), 고해상도 (720p, 1080i, 1080p)

사운드

- D/A 컨버터 : 24 비트 , 192kHz
- 주파수 응답 : 30-20000 Hz
- 신호 대 소음비 : 90
- 왜곡 및 소음 (1kHz): 80 dB
- 누화 (1kHz): 90 dB
- 동적 범위 (1kHz): 80 dB
- 음향 시스템 : Dolby Digital

비디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- 압축 포맷 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 비디오 디스크 재생 시스템 : PAL

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 오디오 CD
- MP3 비트 전송률 : 32 - 320kbps
- 압축 형식 : MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

정지 화상 재생

- 재생 매체 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : 회전 , 줌 , 슬라이드 쇼 , 사진 훑어보기 , 고해상도 , MP3 재생 슬라이드쇼

연결성

- 후면 단자 : 아날로그 오디오 좌 / 우 출력 , 디지털 동축 출력 , HDMI 출력 , 컴포넌트 비디오 출력 프로그레시브 , 컴포짓 비디오 (CVBS) 출력
- 전면 / 측면 단자 : USB, 마이크

편의 제품

- 안전 잠금 기능 : 안전 잠금 기능 , 보호자 감시 기능
- 화면상의 디스플레이 언어 : 브라질 포르투갈어 , 영어 , 스페인어 (멕시코)

소비전력

- 전력 소비량 : 10(최대) W
- 전원 공급 장치 : 230V, 50Hz
- 대기 전력 소비량 : 1.0 W(최대)

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : AAA 배터리 2 개 , 리모콘 , 사용 설명서 , 유한 보증서 , 오디오 / 비디오 케이블 , 전원 코드 , 요약 설명서

규격

- 포장 크기 (W x H x D): 415 x 82 x 282 mm
- 세트 크기 (W x H x D): 360 x 37 x 210 mm

멀티미디어 응용 프로그램

- 재생 포맷 : JPEG 정지 화상 , MP3, DivX
- 멀티미디어 단자 : USB 메모리 클래스 장치



발행 일자 2011-04-28

버전 : 3.0.7

12 NC: 8670 000 50847
EAN: 87 12581 47283 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com