

飛利浦  
數位相框

5.6 吋液晶顯示器

4:3 外框比

6FF3FPW



## 分享您的回憶

有多少數位相片深藏在您的電腦中？利用飛利浦數位相框來欣賞、分享、管理和重現您的回憶，透過超細緻的數位相片品質與人分享回憶，原來可以這麼簡單 - 不必用電腦喔！

### 頂級相片顯示品質，媲美傳統相片

- Imagen 可提供細膩、生動的色彩
- 4:3 長寬比，展示不變形的最佳影像
- 以 RadiantColor 為您的舊回憶增添新光采

### 輕鬆展示及管理數位照片

- 玩拼貼：用單一檢視畫面顯示多張相片
- 檢視 USB 快閃磁碟機相片，無需透過電腦

### 操作簡單，使用極為便利

- 直覺式的使用者介面、5 向鍵盤，可輕鬆導覽和操作
- 自動辨識相片方向，選擇橫向或縱向模式顯示

### 環保設計

- 自動在預設時間開啟 / 關閉顯示器以節省電力

### 時尚的曲線設計令你的照片更完美

- 品味高雅的亮面處理，給您一流的觸感

# PHILIPS

sense and simplicity

## 焦點

### Imagen 技術

Imagen 為飛利浦專屬的相片強化技術，可自動分析相片、修正色彩並調整出最佳的對比度：Imagen 會將色彩分離以避免「串音」，調整亮度分佈以產生最佳的視覺對比，並修正伽瑪值以提高色彩準確度。

### 4:3 完美圖框比

飛利浦 PhotoFrame 數位相框確保您的相片以 4:3 的比值展示，提供絕佳的視覺體驗。

### RadiantColor

RadiantColor 是飛利浦的專屬技術，透過將尺寸小於全螢幕之相片的邊緣色彩予以延伸，以最佳的 4:3 比例顯示尺寸較小的相片，消除黑條及顯示比例失真的問題。

### 多張相片拼貼效果

這是幻燈片展示效果，可自動隨機組合不同相片，放映拼貼式相片，以免尺寸小於螢幕畫面的相片造成無趣的邊框。

### 檢視 USB 快閃磁碟機中的相片

使用 USB 連接器可輕鬆檢視和分享儲存在 USB 快閃磁碟機中的相片。

### SmartPower

定時器會在您設定的時間，開啟和關閉數位相框，可為環境減低能源的消耗，最多可替您的數位相框降低 1/3 的耗電量。

### 自動調整方向

自動辨識橫向或縱向功能使用感測器辨識數位相框的方向，並以正確的模式顯示每一張相片。



# 規格

## 外箱

- 淨重: 4.9 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高): 50.5 x 23.9 x 24.5 cm
- 淨重: 3.192 kg
- 皮重: 1.708 kg

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 22.48 x 21.82 x 8.1 cm
- 淨重: .713 kg
- 淨重: .532 kg
- 皮重: .181 kg

## 週邊配件

- 附配件: 交流 / 直流變壓器, 快速入門指南, 機座, 使用者手冊

## 連線

- USB: USB 2.0 Host

## 便利

- 按鈕與控制器: 3 個按鈕, 4 向導航按鍵及輸入鍵
- 讀卡機: 內建 (1x)
- 已連線的媒體狀態: 連線的媒體, 剩餘的記憶體
- 螢幕顯示語言: 丹麥文, 荷蘭文, 英文, 法文, 德文, 義大利文, 日文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文
- 相片編輯: 複製, 刪除, 旋轉, 縮放與裁剪
- 相片效果: 黑白, 外框, 絢爛色彩, 褐色
- 支援相片格式: JPEG 相片, 最多 10MB 的 JPEG 檔案, 高達 2000 萬畫素
- 支援配置: 橫向, 相片自動定向, 縱向
- 播放模式: 全螢幕瀏覽, 幻燈片展示, 縮圖瀏覽
- 隨插即用相容性: Mac 作業系統 X, Windows

- 2000/XP 以上, Windows Vista
- 符合法規: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 螢幕背景: 自動調節, 黑色, 灰色, 白色
- 設定功能: 鬧鐘, 自動開啟 / 關閉, 警示音開 / 關, 亮度調整, 啟用 / 停用時鐘顯示, 語言, 設定時間和日期, 狀態
- 幻燈片展示設定: 隨機, 連續, 漸層效果
- 系統狀態: 韌體版本, 剩餘的記憶體

## 尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 167.8 x 135.3 x 100.73 公釐
- 溫度範圍 (操作): 0°C 至 40°C
- 溫度範圍 (儲存): -20°C 至 70°C

## 畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3
- 亮度: 200 cd/m<sup>2</sup>
- 對比率 (一般): 300:1
- 使用壽命, 至 50% 亮度: 20000 hr
- 面板解析度: 320 x 234
- 視角: @ C/R > 10, 130° (水平) / 110° (垂直)

## 電源

- 耗電量: 3 W
- 支援電源模式: 使用交流電電源

## 儲存媒體

- USB: USB 隨身碟
- 記憶卡類型: Memory Stick, Memory Stick Pro 記憶卡, 多媒體卡, Secure Digital (SD) 記憶卡, Secure Digital (SDHC) 記憶卡, xD 卡



發行日期 2009-11-17

版本: 5.0.11

12 NC: 8670 000 39113  
UPC: 6 09585 15370 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)