



Philips
Stereo CD

MP3

AZ1130

Goditi i tuoi brani in MP3

Se ami i piaceri delle piccole cose e adori la praticità, l'elegante e portatile AZ1130 è il prodotto che ti permette di ascoltare la tua musica MP3 preferita sfruttando alcune semplici funzioni.

Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Per riprodurre i file MP3 come un normale CD audio
- Compatibile con CD registrabili e riscrivibili
- Sintonizzatore FM/OM stereo

Facile da usare

- Display LCD multifunzione
- Funzioni CD shuffle/program/repeat

PHILIPS

Stereo CD
MP3

Specifiche

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Tipo caricatore: Superiore
- brani programmabili: 20

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: Antenna FM
- Bande del sintonizzatore: FM, OM

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2x 1 W
- Sistema audio: Stereo
- Diametro altoparlante: 3"
- Controllo del volume: girevole

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

- Rifiniture: Metallo
- Tipi di altoparlanti: Altoparlanti

Funzioni utili

- Tipo display: LCD

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Manuale dell'utente, Certificato di garanzia

Dimensioni

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 416 x 200 x 287 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 360 x 152 x 225 mm
- Peso: 2,2 Kg
- Peso incluso imballaggio: 2,8 Kg

Alimentazione

- Tipo di batteria: LR14
- Voltaggio della batteria: 1,5 V
- Tensione di rete
- Numero di batterie: 6



AZ1130/12

In evidenza

Riproduzione di CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Compatibile con CD-R/RW

L'impianto può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I CD-R possono essere registrati una volta e riprodotti su qualsiasi lettore audio CD, i CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte ma riprodotti soltanto su lettori audio CD compatibili. Il pick-up laser e lo schema elettrico del decoder CD dei lettori compatibili con CD-RW sono studiati specificamente per leggere lo speciale strato di registrazione di cambio fase del CD-RW con la possibilità di riprodurre i dischi registrati a casa sull'impianto audio CD.

Sintonizzatore FM/OM stereo

Sintonizzatore FM/OM stereo

Display LCD multifunzione

Display LCD multifunzione

Funzioni CD shuffle/program/repeat

Funzioni CD shuffle/program/repeat



Data di rilascio
2015-01-22

Versione: 1.0.9

12 NC: 9073 101 02306
EAN: 87 10895 93022 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com