



필립스
DVD 마이크로 뮤직 시스템

30 핀 커넥터 장착
iPod/iPhone/iPad 용
DVD, CD, USB, FM
120W, 중저음 라디에이터

DCD3020



멋진 음악과 함께하는 휴식

사운드에 사로잡히다

iPod/iPhone/iPad 를 통해 음악을 들을 경우에는 장치 케이스를 제거하지 않고도 킹하기만 하면 됩니다. 필립스 DVD 마이크로 뮤직 시스템은 wOOx 기술로 강력한 중저음을 제공하며 DVD, DivX 파일, CD 및 MP3-CD 를 재생합니다.

좋아하는 영화와 음악을 즐기세요.

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) 및 Picture CD 재생
- Dolby Digital 로 최고의 영화를 감상하세요
- iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전
- MP3/WMA 음악 재생용 USB 다이렉트

풍부한 음향

- 깊고 강력한 중저음을 위한 wOOx 확성기 기술
- 음악 스타일 설정을 최적화하는 디지털 사운드 컨트롤 (DSC)
- 120W RMS 총 출력 파워

편리한 사용

- FM 디지털 튜닝으로 최대 20 개 채널 사전 설정
- 편리한 사용을 위한 모터 작동 CD 로더
- 알람 및 취침 타이머 기능

PHILIPS

주요 제품

iPod/iPhone/iPad 재생 및 충전



iPod/iPhone/iPad 를 충전하면서 좋아하는 MP3 음악을 감상할 수 있습니다! 이 도킹 장치를 통해 휴대용 장치를 Philips 시스템에 직접 연결할 수 있으므로 좋아하는 음악을 최고의 음질로 들을 수 있습니다. 또한 재생 중에도 iPod/iPhone/iPad 을 충전할 수 있기 때문에 음악 감상 중에 휴대용 플레이어의 배터리가 방전될까 걱정할 필요가 없습니다. 휴대용 장치를 이 시스템에 도킹하기만 하면 자동으로 충전됩니다.

DVD, DivX 및 MP3/WMA-CD 재생



Philips 플레이어는 출시 중인 대부분의 DVD 및 CD 디스크와 호환됩니다. DVD,

DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) 및 Picture CD 이 모두를 플레이어에서 재생할 수 있습니다. SVCD 는 "Super VideoCD" 입니다. SVCD 는 품질 면에서 VCD 에 비해 훨씬 우수하며, 특히 높은 해상도로 VCD 에 비해 매우 선명한 화질을 제공합니다. DivX® 가 지원되어 DivX® 포맷으로 인코딩된 비디오를 감상할 수 있습니다. DivX 매체 포맷은 MPEG4 기반 비디오 압축 기술의 하나로, 영화, 예고편 및 뮤직 비디오와 같은 큰 파일을 CD-R/RW, DVD R 디스크 등의 매체에 저장할 수 있게 해 줍니다.

USB Direct



USB Direct 모드에서는 필립스 장치의 USB 포트에 USB 장치를 연결하기만 하면, 디지털 음악이 필립스 장치에서 바로 재생됩니다.

wOOx™ 기술

wOOx 기술은 다른 어떤 오디오 시스템보다도 풍부하고 깊은 저음을 듣고 느낄 수 있게 해주는 혁신적인 확성 기술입니다. wOOx 중저음 라디에이터의 특수 스피커

드라이버가 조화를 이루어내며 주 드라이버와 트위터 간의 정밀한 조정으로 중저음에서 고음까지 부드러운 전환이 가능합니다. 이중 서스펜션과 완전한 대칭형 샌드위치 구조를 통해 낮고 정밀한 저음을 왜곡 없이 전달합니다. wOOx 는 스피커 상자의 완전한 볼륨을 사용하여 매우 깊고 다이내믹한 저음을 생성함으로써 음악이 주는 최고의 감동을 선사합니다.

DSC (디지털 사운드 컨트롤)



디지털 사운드 컨트롤 (DSC) 은 사전 설정된 재즈, 록, 팝 및 클래식 컨트롤 기능을 제공하므로 다양한 음악 스타일의 주파수 범위를 최적화할 수 있습니다. 각 모드는 그래픽 이퀄라이징 기술을 사용해 음향을 자동으로 조절하고 선택한 음악 스타일에서 가장 중요한 음향 주파수를 강화합니다. 따라서 디지털 음향 조절 기능은 재생 중인 음악의 종류에 따라 음향의 균형을 정확하게 조절함으로써 음악 감상의 즐거움을 극대화합니다.



사양

사운드

- 출력 전력 : 2 x 60W
- 음향 향상 기능 : DSC(디지털 사운드 컨트롤), Dynamic Bass Boost
- 음향 시스템 : Dolby Digital

- 자동 디지털 튜닝
- 튜너 향상 기능 : 자동 저장
- 방송 프리셋 : 20

확성기

- 기본 스피커 : 돔 트위터, 듀얼 우퍼, wOOx 중저음 라디에이터

연결성

- 비디오 출력 - 아날로그 : 컴포짓 CVBS(노란색 RCA 잭), 컴포짓 Y Pb Pr(RCA 잭)
- 오디오 연결 : 아날로그 오디오 입력 (L/R), 아날로그 오디오 출력 (L/R)
- USB: USB 호스트
- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인
- 헤드폰 : 3.5mm
- 기타 단자 : FM 안테나

비디오 재생

- 재생 매체 : DivX, DivX Ultra, DVD- 비디오, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 디스크 재생 모드 : A-B 반복, 시야각, PBC, 느린 재생, 확대, 보호자 감시 기능, 디스크 메뉴, 뒤로 감기, 빨리 감기, OSD, 중지 상태에서 다시 재생
- DVD 지역 : 5
- 비디오 향상 기능 : 프로그레시브 스캔

편의성

- 알람 : CD 알람, 취침 타이머, 라디오 알람, USB 알람
- 시계 : 기본 디스플레이
- OSD 언어 : 한국어, 러시아어
- 디스플레이 유형 : VFD 디스플레이
- 표시등 : DIM 모드

오디오 재생

- 재생 매체 : WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 20 트랙 프로그래밍 기능, 한곡 / 앨범 / 전체 / 프로그램 반복 기능, 연속 재생, 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색
- 로더 유형 : 동력, 트레이
- USB 다이렉트 모드 : 뒤로 감기 / 빨리 감기, 재생 / 일시 중지, 이전 / 다음, 프로그램 재생, 반복, 무작위 재생, 중지
- ID3 태그 지원

액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 컴포짓 비디오 케이블 (Y), AC 전원 코드, FM 안테나, MP3 연결 케이블
- 리모콘 : 41 가지 키
- 퀵 스타트 가이드 : .
- 사용 설명서 : 영어, 러시아어
- 보증 : 무상 A/S 보증 책자

정지 화상 재생

- 사진 압축 포맷 : JPEG
- 화질 향상 기능 : MP3 재생 슬라이드쇼
- 재생 매체 : Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

규격

- 세트 크기 (W x H x D): 230 x 141 x 230 mm
- 메인 스피커 크기 (W x H x D): 139 x 304 x 230 mm
- 포장 크기 (W x H x D): 512 x 346 x 276 mm
- 무게 (포장 포함): 8.6 kg

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM 스테레오

소비전력

- 전원 공급 장치 : 220-240V, 50Hz



발행 일자 2014-07-14

버전 : 1.0.4

12 NC: 8670 000 76709
EAN: 87 12581 60443 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com