

Philips
DVD-hemmabiosystem
med SoundBar



HTS6100

5.1-hemmabio från en panel med Ambisound

Upplev 5.1-surroundljud i alla typer av rum och oavsett var i rummet du sitter. Integrerat system i en del med Ambisound som passar under alla platt-TV-apparater och ger en spännande lyssningsupplevelse med utmärkt ljud- och bildkvalitet.

Hör

- Ambisound för 5.1-surroundljud från färre högtalare
- Utmärkt ljudkvalitet med mjuka dome tweeter-högtalare och DoubleBASS
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande

Live

- SoundBar med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare
- Matchar alla platt-TV men med optimal passform för 37" TV eller större
- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ

Se

- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Anslut

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- Med hjälp av MP3 Link kan du spela upp musik från bärbara mediaspelare
- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Ljud

- Ljudsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-inställningar: Action, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, Spel, Party, Nyheter, Sport

Högtalare

- Högtalartyp: Integrerad med huvudenheten
- Högtalarelement: 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare, 6 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Högtalarimpedans: 6 ohm
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 35-200 Hz

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Uppspelningsmedia: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, USB-flashminne
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW,

USB-flashminne

- Bildförbättring: Bildspel med musikuppspelning, Roter, Zoom

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- RDS: Stationsnamn

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, MP3 Line-in
- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Komponentvideoutgång, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV-ingång (ljud, cinch), Easy-Fit-högtalaranslutningar, Anslutning (till nätenhet)
- Subwoofer (nätenhet): FM-antenn, Koaxial digital ingång, AUX-ingång (cinch, 2 par), Anslutning (till huvudenhet)

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 958 x 163 x 141 mm
- Vikt: 7 kg
- Lägbashögtalarens mått (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 10 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 1040 x 565 x 347 mm
- Vikt inkl. förpackning: 30,4 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, Bruksanvisning, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Komplet SCART-kabel, FM-antenn, Anslutningskabel, Nätkabel, Vägmonteringssats, Garantisedel för hela världen

Effekt

- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W

Funktioner

Ambisound

Ambisound-teknik ger äkta omslutande flerkanaligt surroundljud från färre högtalare. Det ger en uppslukande 5.1-ljudupplevelse utan de begränsningar som sittställning, rumsform eller -storlek ger, och utan trassel med flera högtalare och kablar. Ambisound ger mer ljud från färre högtalare genom den kombinerade effekten av psykoakustiskt fenomen, matrisbearbetning och exakt vinklad placering av högtalarelement.

SoundBar

SoundBar är ett komplett allt-i-ett-hemmabiosystem som ger suveränt 5.1-surroundljud för en uppslukande filmupplevelse. Med integrerade högtalare, förstärkare och DVD-spelare är SoundBar allt du behöver ha förutom TV:n. Du kan inreda vardagsrummet som du vill ha det men ändå få en enastående flerkanalig ljudupplevelse när du tittar på film med vänner och familj.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivskarpa bilder. Som grädd på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

EasyLink

Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter med en fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.



Publiceringsdatum
2016-12-14

Version: 2.0.8

12 NC: 8670 000 36239
EAN: 87 12581 38866 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com