



Philips
Cuffie Hi-Fi wireless

Driver da 40 mm, chiuse sul retro

Cuffie sovraauricolari
Morbidi cuscinetti

SHC8535



Libertà wireless e audio nitido

Ascolta la tua musica in tutta libertà a casa tua. Grazie alla riproduzione audio Hi-Fi, le cuffie stereo Philips SHC8535/10 rappresentano il non plus ultra per il comfort personale.

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- Morbidi cuscinetti auricolari ergonomici per la massima comodità

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio
- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni
- Comoda sintonizzazione automatica per una ricezione ottimale

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- Carica semplice e comoda grazie alla base docking wireless

PHILIPS

Cuffie Hi-Fi wireless
Driver da 40 mm, chiuse sul retro Cuffie sovraauricolari, Morbidi cuscinetti

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: > 68 dB
- Separazione dei canali: > 30 dB
- Gamma di frequenza: 10 - 21.000 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Frequenza tono pilota: 19 kHz
- Gamma effettiva: 100 m
- Modulazione: FM
- Numero di canali: 3
- Intervallo frequenza portante: 863,5 - 864,5 MHz

Funzioni utili

- Indicatore di carica della batteria
- Spegnimento automatico
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
- Spia di batteria scarica

Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2,4 V CC
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore CA/CC 8

V/375 mA

Scatola esterna

- Peso lordo: 3,72 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 39 x 26 x 32,5 cm
- Peso netto: 1,968 Kg
- Tara: 1,752 Kg
- GTIN: 1 69 23410 71050 9
- Numero di confezioni consumatori: 3

Dimensioni dell'imballaggio

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 24 x 32 x 12,2 cm
- Peso lordo: 1,032 Kg
- Peso netto: 0,656 Kg
- Tara: 0,376 Kg
- EAN: 69 23410 71050 2
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Entrambi

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 19,5 x 20 x 10 cm
- Peso: 0,308 Kg

SHC8535/10

In evidenza

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Design a dimensione naturale

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Comoda sintonizzazione automatica

Comoda sintonizzazione automatica per una ricezione ottimale

Morbidi cuscinetti auricolari ergonomici

Morbidi cuscinetti auricolari ergonomici per la massima comodità

Carica semplice e comoda

Carica semplice e comoda grazie alla base docking wireless



Data di rilascio
2016-04-08

Versione: 5.3.7

12 NC: 8670 000 79039
EAN: 69 23410 71050 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com