

Philips  
Klassiskt  
mikromusiksystem

## Docka för iPod

DAB+

DCB146



# Besatt av ljud

Slappa till fantastisk musik

Lyssna på musik från din iPod, CD-skivor och störningsfri DAB+-radio i det läckra mikromusiksystemet från Philips. Med den praktiska allt-i-ett-fjärrkontrollen kan du enkelt maximera musikglädjen – från olika källor.

### Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Klar och knasterfri DAB+-radio
- DAB+, DAB och FM för komplett radio

### Njut av musiken från olika källor

- Spela upp och ladda din iPod samtidigt
- Spela CD, CD-R och CD-RW

### Lättanvänd

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 20 förinställda kanaler är extra praktiskt

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 20 spår, Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa

### Ljud

- Uteffekt: 2 x 2 W RMS/2 x 4 W musikeffekt
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: Stereo

### Högtalare

- Huvudhögtalare: 3 tums woofer

### Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, AM
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 20
- DAB: Band III, Information, Meny, Smart Scan
- RDS: Programtyp, Radio-text, Stationsnamn

### Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: Fast T-formad antenn för FM och DAB, AM-antenn
- Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

### Bekvämlighet

- Larm: Insomningsfunktion, Radiolarm/

- radioväckning, CD-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Bakgrundsbelysning

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/AM-antenn, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, DAB-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 24 knappar
- Dockningsstation: Dockningsenhet och adapterar för GoGear och iPod
- Bruksanvisning: Engelska
- Snabbstartguide: Engelska

### Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 148 x 233 x 216 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 134 x 230 x 152 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 326 x 270 x 370 mm
- Vikt inkl. förpackning: 4,75 kg

### Effekt

- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz

### iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod med färgdisplay, iPod 5th Generation

## Funktioner

### Spela upp och ladda din iPod



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta iPod-enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, välja och spela upp musiken som finns sparad på din iPod. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

### DAB+, DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.



Publiceringsdatum  
2012-03-26

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 65716  
EAN: 87 12581 55445 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)