



### Instruções de montagem

Para prender o suporte na parede, ela deve ser de concreto.

#### Use parafusos para montar a unidade principal na parede

1. Use esta folha como modelo. Marcar a posição onde você deseja pendurar a unidade na parede (conforme mostrado acima) e faça dois furos com 6mm de diâmetro.
2. Coloque as duas buchas e os dois parafusos (fornecidos) nos furos, respectivamente. Deixe um espaço de 5mm entre a cabeça do parafuso e a parede.
3. Encaixe a unidade principal nos parafusos de fixação.