



Philips
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

DVDR 1645K



16X Üstün Yazma Hızı

16X DVD+R yazma için ilk çift formatlı sürücü

16X DVD+R ve DVD-R yazma hızı ile 8,5GB DVD+R DL çift katman kapasitesini 4x yazma hızında birleştiren ilk çift formatlı sürücü

Üstün Performans

- Tek yüzü, çift katmanlı diskte 8,5GB depolama kapasitesi
- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 16X DVD-R'ı destekleyen DVD Yazıcı
- 8,5 GB çift katmanlı disklere 4X yazma hızı

En Yüksek Performans

- Video, ses ve resimleri DVD veya CD'ye yazın

Kolaylıklar

- Herhangi bir PC veya Dizüstü bilgisayara birkaç dakikada kurulum ve kullanım

Güvenilirlik ve Sağlamlıkta son nokta

- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Depolama Ortamı

- **Erişim süresi (tipik):** 120ms CD, 140 ms DVD
- **Disk kapasitesi:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- Yiğın depolama sınıfı uyumlu
- **Okuma hızları:** 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL, 10x DVD+R, 10x DVD+RW, 10x DVD-R, 10x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW
- **Kayıt formatı:** UDF ve ISO 9660
- **Kayıt ortamı:** 8cm CDler (sadece yatay konumda), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Kayıt hızları:** 16x DVD+R, 2.4x DVD+R DL, 8x DVD-R, 40x CD-R
- **Tekrar yazma hızları:** 4x DVD+RW, 4x DVD-RW, 24x CD-RW
- **Desteklenen formatlar:** 8cm diskler, CD Ses, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD, Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Fotoğraf CD'si
- **Yazma modları:** Disk bazında kayıt (DAO), Sabit paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Overburn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt (TAO), Değişken paket

Bağlanabilirlik

- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Okuyucu 4, Nero Burning Rights 1

System Gereksinimleri

- **Sabit disk alanı:** 500MB
- **PC OS:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **İşlemci:** Pentium III 500MHz veya daha hızlı
- **RAM hafıza:** 128 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 20x15x4 cm
- **Ürün ağırlığı:** 0.95 kg

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** % 5 - 90 RH (yoğunlaştırmasız)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)

Ürün özellikleri

8,5GB depolama kapasitesi

8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yüzlü, çift katmanlı disk

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

DVD-R'a 16x yazma hızı

16x DVD-R yazma hızı

4X çift katmanlı yazma

DVD+R DL disklere 4X yazma hızı

Yüksek Hızda Tekrar Yazma

Disklerinizi ilk defa bu kadar hızlı kaydedeceksiniz

Kullanım kolaylığı

Kullanım kolaylığı, her müşterinin, karmaşık ürünleri bile kolayca kurup çalıştırabilmesi anlamına gelir.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

ısı dengelemeli yazma

Kaydedilebilir disklerinizin tümü için her zaman en iyi ve en hızlı kayıt

DVD uyumluluğu

DVD Uyumluluğu, kendi yaptığınız DVD disklerin, olabildiğince çok DVD oynatıcıda ve DVD-ROM'da oynatılabilmesini sağlar.

"Nasıl kullanabilirim" kılavuzu

Hem kurulum işlemi hem de uygulamalar hakkında fotoğraflı adım adım açıklamalar

DVD kalitesinde 4 saatlik video

DVD kalitesinde 4 saatlik video tek bir diske sığar ve filmin ortasında disk değiştirmenize gerek kalmaz

