

Philips
เครื่องเล่น DVD ที่มี HDMI
และ USB

HDMI 1080p

DivX Ultra คาราโอเกะ

DVP5990K



พันธมิตรที่ดีเยี่ยมสำหรับ HDTV

HDMI 1080p ความละเอียดสูง

คุณประทับใจกับเครื่องเล่น DVD ของ Philips ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณวิดีโอและเสียงแบบดิจิทัล HDMI การส่งสัญญาณความบันเทิงภายในบ้านอีกระดับขึ้นกับภาพวิดีโอความละเอียดสูง (720p / 1080i/1080p)

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- เอาต์พุตดิจิทัล HDMI เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพียงใช้สายเสียบเดียว

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- การเล่น Windows Media Video สำหรับภาพยนตร์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ HD JPEG

สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม

- ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว
- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

PHILIPS

sense and simplicity

เครื่องเล่น DVD ที่มี HDMI และ USB
HDMI 1080p DivX Ultra คาราโอเกะ

ไฮเลต

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

HDMI 1080p

HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

HDMI สำหรับการเชื่อมต่อ AV ที่ง่ายดาย

HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia Interface

(ของเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้

และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนาน

กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนอื่นก็ได้

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณสนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว

แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ

DVP5990K/98

แล้วจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่อบันทึกแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 ที่แสนสะดวกสบายได้เองที่บ้าน โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และดำเนินการได้แม้มเล่น CD อยู่

EasyLink

EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

USB 2.0 Link ความเร็วสูง

Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด้วยกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวง

อุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480

Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้ด้วยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

HDMI



PROGRESSIVE SCAN



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, วิดีโออัปแซมปลิง, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราสุ่มสัญญาณต่อการรับทวน: 90
- เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
- สัญญาณรบกวนทางเสียง (1kHz): 70 dB
- ช่วงความถี่เสียงไดนามิก (1kHz): 80 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-วิดีโอ
- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง

- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม,

ความละเอียดสูง, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: ไมโครโฟน
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, Component Video out Progressive, Analog audio Left/Right out, เอาต์พุต HDMI

สะดวกสบาย

- การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, การควบคุมหลัก
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: Brazilian Portuguese, อังกฤษ, สเปน
- คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
- การใช้พลังงาน: < 12 วัตต์
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, โบรชัวร์ประกันทั่วโลก, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้, อะแดปเตอร์ VDE to 2-pin แบบ Flat, สายไฟ, สาย HDMI

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 38 x 210 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 490 x 82 x 296 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ USB
- รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48623
EAN: 87 12581 45818 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com