



Philips
Originalni radio

Svetlo rjava
Prikjučna postaja za iPod/iPhone

ORD7105C

Originalni radio

Uživajte ob poslušanju originalnega radia Philips. Zasnovan je v slogu kultnega Philipsovega radia iz leta 1955, omogoča predvajanje in polnjenje predvajalnikov iPod in telefonov iPhone ter ima stereo sprejemnik FM.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Zvok visoke ločljivosti
- Predvajajte in hkrati napolnite iPod/iPhone
- Stereo kanalnik FM
- Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Enostavna uporaba

- Priključite kateri koli iPod/iPhone, celo z zaščitnim etuijem
- Brezplačna aplikacija HomeStudio za prijetno bujenje in poslušanje radia
- Samodejna sinhronizacija ure pri prikločitvi naprave iPod/iPhone
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Sodobna retro zasnova

- Sodobna pustvaritev kultne zasnove Philetta

PHILIPS

Značilnosti

Predvajajte in napolnite iPod/iPhone



Uživajte v najljubših posnetkih MP3, medtem ko polnite iPod/iPhone. Prek priključne postaje lahko prenosno napravo neposredno povežete s priključnim razvedrilnim sistemom in poslušate najljubšo glasbo z vrhunskim zvokom. Med predvajanjem sistem tudi polni iPod/iPhone, zato lahko uživate v najljubši glasbi, ne da bi vas skrbelo, kdaj bo predvajalniku zmanjkalo energije v bateriji. Priključni razvedrilni sistem med delovanjem samodejno polni prenosno napravo.

Sistem zvočnikov Bass Reflex



Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem

deluje na način tresenja gnote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Priključite iPod/iPhone v etuiju



Na pametno zasnovana vzmetna priključna vrata lahko enostavno priključite katerikoli iPod ali iPhone brez posebnih adapterjev in celo v večini zaščitnih etuijev. Zdaj lahko resnično brez težav uživate v glasbi.

Brezplačna aplikacija HomeStudio



Philipsova aplikacija HomeStudio omogoča najprijetnejše prebujanje ali poslušanje radia. Aplikacijo enostavno prenesite iz spletne trgovine Apple in izkoristite številne zabavne funkcije. Napredna nastavitve alarma vam na primer omogoča prilagodljivejšo nastavitve alarma – tudi glasnost in trajanje alarma ter

datuma in zvoka. Nudi vam tudi boljši uporabniški vmesnik pri poslušanju radia z enostavnimi funkcijami za prednastavitve postaj.

Samodejna sinhronizacija ure



Ko na priključno postajo priključite vašo napravo, postaja že v nekaj sekundah samodejno sinhronizira uro z iPodom/iPhonom. Zahvaljujoč tej priročni funkciji, vam sedaj ni treba več ročno nastavljati časa.

Zvočni vhod (3,5 mm)



Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto poskrbi za boljši zvok.

Specifikacije

Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način predvajanja: Polnjenje predvajalnika iPod, Polnjenje telefona iPhone

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: (FM) 87,5–108 MHz
- Prednastavljene postaje: 20
- Samodejna digitalna naravnava

Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmov)

Priročnost

- Vrsta zaslona: Bel LED

Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (digitalno)

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 330 x 150 x 163 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 460 x 250 x 245 mm

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel (VDE in ZK), Uporabniški priročnik, Garancijsko potrdilo



Datum izdaje 2016-10-12

Različica: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com