



Philips Fidelio  
Накладні бездротові  
навушники

Noise Cancellation Pro+  
Природний, збалансований звук  
Шкіряний дизайн преміум-класу  
38 годин відтворення



L3

## Пориньте у музику. Де б ви не перебували.

Можете уявити, що ви завжди перебуваєте в ідеальному місці для прослуховування улюбленої музики? Точно налаштовані драйвери, чудове активне шумопоглинання і правильний розмір у сукупності створюють ідеальне середовище прослуховування. Де б ви не перебували.

### Детальний звук, жодних спотворень

- Philips Fidelio. Створено для виняткової функціональності
- 40-мм динаміки. Природний, збалансований звук
- Сучасна гібридна система активного шумопоглинання

### Досконалість у всьому

- Сенсорні елементи керування. 38 годин відтворення (32 години з ANC)\*
- Під'єднання до будь-якого джерела. Бездротовим або дротовим способом
- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після знімання навушників
- Додаток для навушників Philips. Персоналізуйте використання
- Швидке з'єднання в пару одним дотиком Google Fast Pair\*

### Якість у кожній деталі

- Створено для прослуховування. Високоякісний дизайн
- Амбушури з ефектом пам'яті. Завжди ідеальне прилягання
- Два мікрофони для чітких викликів. Вбудоване голосове керування
- Розкішна шкіра Muirhead. Виготовлена у відповідальний спосіб

# PHILIPS

Накладні бездротові навушники  
Noise Cancellation Pro+ Природний, збалансований звук, Шкіряний дизайн преміум-класу, 38 годин відтворення

## Основні особливості

### Philips Fidelio



Усі елементи цих накладних бездротових навушників закритого типу – від звуку до матеріалів – призначені для занурення вас у музику. Немає значення, якого розміру чи форми ваша голова, м'які амбушури з ефектом пам'яті прилягають щільно, а музика призупиняється, якщо навушники зняти.

### Природний, збалансований звук



Ідеально налаштовані динаміки цих навушників із сертифікатом Hi-Res Audio (аудіо високої чіткості) забезпечують прекрасний збалансований звук з увімкненою чи вимкненою функцією активного шумопоглинання (ANC). Низькі частоти витримані, ефективні й необтяжливі. Частоти середнього діапазону повні та плавні. Високі частоти насичені деталями.

### Гібридне активне шумопоглинання



Слухайте з ідеальною гучністю, де б ви не були. Функція адаптивного шумопоглинання використовує один зовнішній та один внутрішній мікрофон для фільтрації небажаних звуків, занурюючи вас у відтворення. Режим зовнішніх звуків (Awareness Mode) дозволяє знову повернутися в реальність, коли це потрібно.

### Чіткі виклики



Два мікрофони на кожному амбушурі навушника зосереджуються на звучанні вашого голосу, значно зменшуючи шуми навколишнього середовища. Повністю вбудований Google Помічник та Alexa допомагають отримати вибрані списки відтворення, щойно ви про це попросите.

### Сенсорні елементи керування



Повне зарядження забезпечує більш ніж один день музики, а швидке 15-хвилинне

L3/00

зарядження – 6 годин відтворення. На амбушурах (які також складаються горизонтально для легкого зберігання) знаходяться сенсорні елементи керування для музики та викликів і кнопки для функції ANC.

### Створено для прослуховування



Завдяки легкому алюмінію та виготовленій у відповідальний спосіб шкірі Muirhead ці бездротові навушники такі ж висококласні, як і звук. Матовий алюміній на кільцях амбушурів навушників темно-атласного кольору й має напис Philips Fidelio. Музика призупиняється автоматично, коли ви знімаєте навушники.

### Додаток для навушників Philips.



Додаток для навушників Philips дозволяє регулювати рівень шумопоглинання, перемикаючи між попередньо встановленими режимами ANC. Він також пропонує спеціальний еквайзер. Додаток можна використовувати також для керування музикою, яку ви передаєте, або для доступу до інформації про пісню.



# Специфікації

## Звук

- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна входна потужність: 20 мВт
- Чутливість: 103 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний
- Аудіо високої чіткості

## Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,1
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Знімний кабель
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Тип бездротової передачі: Bluetooth
- Роз'єм для навушників: 2.5 мм

## Зовнішня коробка

- Довжина: 25.4 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 22.8 см
- Вага брутто: 3.655 кг
- Висота: 26 см
- Код GTIN: 1 48 95229 10839 1
- Вага нетто: 1.161 кг
- Вага тари: 2.494 кг

## Зручність

- Автоматичне вимкнення
- Регулятор гучності
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

## Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Час розмови: 38 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 32 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 38 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 6 hrs
- Вага батареї (всього): 10.1 г
- Ємність батареї (наушники): 800 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

## Розміри упаковки

- Висота: 21.67 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 20.9 см
- Глибина: 7.69 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10839 4
- Вага брутто: 1.068 кг
- Вага нетто: 0.387 кг
- Вага тари: 0.681 кг

## Розміри виробу

- Висота: 20.35 см
- Ширина: 19 см
- Глибина: 5.15 см
- Вага: 0.36 кг

## Аксесуари

- Інше: 1 твердий чохол для транспортування
- Аудіокабель: 2,5–3,5-мм стереокабель, довжина 1,2 м
- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м
- Адаптери в комплекті: Адаптер для літака

## Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Звичайний
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

## Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 mics
- Мікрофон із системою шумопоглинання

## UPC

- UPC: 8 40063 20164 4

## Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro+
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

## Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-04-28

Версія: 19.6.10

EAN: 48 95229 10839 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google – це товарний знак Google LLC. Функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair недоступна певними мовами та в певних країнах.

\* Вказано приблизний ресурс батареї для відтворення, він може різнитися залежно від умов використання.