

Philips
Kannettava DVD-laite

PET707



Kaksin verroin elokuvailoa

toisen TFT LCD -näytön avulla

Nauti viihteestä tien päällä kaksin verroin paremmin: Philipsin PET707-järjestelmässä on kaksi 7 tuuman TFT LCD -näyttöä! Takapenkkiläiset voivat katsella DVD-elokuvia tai JPEG-valokuvia kahdelta näytöltä - täydellistä viihdettä automatkoille. Mukana kätevä autoteline.

Uppoudu myös matkoilla audiovisuaaliseen viihteeseen

- Toista DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW- ja (S)VCD-levyjä
- Toistaa MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikkia
- Jaa JPEG-kuvatiedostot CD-kuvalevyllä

Mahdollistaa katselun kaikkialla

- 7 tuuman laadukas TFT LCD -värinäyttö
- Katso elokuvia 16:9 laajakuvakoossa
- Jaa elokuvien ilo kahden TFT LCD -näytön avulla
- Kiinteä, laadukas stereokaiutin

Ylivertaista käyttömukavuutta

- Kätevä autoteline on helppokäyttöinen
- Jopa 2 tunnin elokuvatoisto ladattavalla akulla*
- Jaa ilo monella kuulokeliitännällä

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvaruututyyppi: LCD TFT
- LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä polarisoija
- Kirkkaus: 200 cd/m²
- Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
- Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
- Kontrastisuhte (tyypillinen): 250:1
- Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
- Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
- Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni

- Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
- Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
- Signaali/kohina-suhde: > 80 dB (linjalähtö), > 76 dB (kuulokkeet), > 62 dB (sisäiset kaiuttimet)

Videotoisto

- Toistomuodot: DVD, CD-kuvalevyt, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Zoomaus
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps

Liitännät

- Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
- AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
- DC-tulo: 9~12 V
- Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 3

Käytön mukavuus

- Latausilmais
- Iskusuojaus

Lisätarvikkeet

- Verkkoalaite: AY4130/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
- Akku: AY4389 (7,4 V, ladattavat litiumioniakut)
- Johdot: 1 x AV-johto, 1 x virtajohto
- Autosarja: sovitin tupakansytytimeen, 12 V DC
- Kaukosäädin: RC810 (luottokorttikoko, 38 painiketta)
- Käyttöopas: 16 kieltä
- Virtajohto: 1 kpl
- Toinen LCD-näyttö: 7 tuuman TFT LCD -näyttö
- Kätevä autoteline: 2 kpl

Mitat

- Tukkupakkauksen mitat: 480 x 280 x 300 mm
- Määrä pakkauksessa: 3
- Tukkupakkauksen paino: 9,1 kg
- Pakkaustyyppi: D-box
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 285 x 255 x 155 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 202 x 40 x 149 mm
- Tuotteen paino: 0,86 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

MP3-CD-, CD- ja CD-RW-musiikki

MP3 on mullistava pakkaustekniikka, jolla voidaan tiivistää suuret digitaaliset musiikkiedostot jopa kymmenesosaan alkuperäisestä koosta äänen laadun siitä juurikaan kärsimättä. Yhdelle CD-levylle voi tallentaa 10 tuntia musiikkia.

Kaksi TFT LCD -näyttöä

DVD-laitteen toistamat videot tai kuvat näkyvät kahdessa näytössä. Liitä vain näytöt soittimeen ja kiinnitä ne auton etuistuinten niskatukiin. Näin perheesi ja ystäväsi voivat katsella DVD-elokuvia ja JPEG-valokuvia takapenkillä helposti ja mukavasti.

Kätevä autoteline

Nauti viihteestä tien päällä ottamalla kannettava DVD-laite mukaan! Ainutlaatuinen autoteline on turvallinen ja helppo käyttää, ja näppärän vivun avulla soittimen irrottaminen käy käden käänteessä. Voit ottaa kannettavan DVD-laitteen mukaasi ja jättää pelkän telineen autoon.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 1.1.7

12 NC: 8670 000 29076
EAN: 87 12581 33236 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com