

Philips
Отделно вътрешно
устройство

DVD

16x Презаписващо устройство

SPD6000BM



Просто превъзходни показатели

Двуформатно устройство за запис и принтер за етикети в едно

Вашият диск - вашият проект. Защо да пишете на ръка, след като имате възможността да създадете свой професионален надпис, отговарящ на спомените ви!

Изключителна надеждност и здравина

- Динамичното калибриране води до качествен запис с висока скорост на DVD
- Безопасен и надежден презапис с помощта на Seamless Link

Отлично качество

- 16X върхова скорост на запис на DVD+R/-R
- DVD презаписващо устройство, поддържащо 16X DVD-R
- Капацитет на съхранение 8,5 GB на едностранен двуслоен диск
- Устройство с функцията LightScribe

Станете свидетели на най-новите технологии

- Двуслойно устройство за +R и -R, носители DL

Удобство

- CD и DVD записващо устройство и принтер в едно
- Просто поставете диска и го надпишете с помощта на ръководство от 3 стъпки

PHILIPS
sense and simplicity

Отделно вътрешно устройство
DVD 16x Презаписващо устройство

Спецификации

Скорост на запис

- **DVD+R:** максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
- **DVD-R:** максимум 16X (21600KB/sec) с CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) със Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (5400KB/sec) с CLV
- **LightScribe:** Носител 1.6X DVD+R, носител 1.6X CDR
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с P-CAV

Скорост на презапис

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) с CLV
- **CD-RW:** 24X (3600KB/sec) със Z-CLV и диск UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) с CLV

Скорост на четене

- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) с CAV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) с CAV
- **Размер на буфера:** 2 MB

Възможности за свързване

- **Интерфейс:** Интерфейс IDE (ATAPI)
- **Други връзки:** 12 V DC вход, Аналогов аудио изход ляв/десен 2x, Съединител за интерфейс IDE, Мостче за избор на главен/подчинен

Удобство

- **Лесно инсталиране:** Plug & Play
- **Лесна употреба:** Ръководство "Как да..." по стъпки

Изисквания към системата

- **Капацитет на твърдия диск:** 650 MB
- **Операционна система на PC:** Windows® 2000 и XP
- **Процесор:** Процесор Pentium 4 1,3GHz или по-добър
- **RAM памет:** 128 MB

Размери

- **Размери на изделието (ШхДхВ)** инча: 145X170X41,3 мм
- **Тегло на изделието:** <0,9 кг kg

Мощност

- **Тип на адаптера:** Постояннотоков 5 V/12 V
- **Потребявана мощност:** 12 W W

Технически спецификации

- **Влажност:** 5 - 90 %RH (без кондензация)
- **Диапазон на работната температура:** 5 - 50 °C
- **Стандарти на безопасност:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Време на достъп:** CD: <120 msec (типично), DVD: <140 msec (типично)
- **EMC стандарти:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Данни за опаковката

- **12NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Бруто тегло:** 0,9 kg
- **Височина:** 41,3 mm
- **Дължина:** 170 mm
- **Ширина:** 145 mm

Външен кашон

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Бруто тегло:** 11 kg
- **Дължина:** 52,6 mm
- **Ширина:** 41,2 mm
- **Височина:** 27 mm
- **Количество:** 10

Външен кашон 2

- **Количество:** 630

SPD6000BM/00

Акценти на продукта

Динамично калибриране

Динамичното калибриране оптимизира качеството на запис на DVD при бързи DVD+RW устройства.

Seamless Link

Seamless Link прегназва от повреждане на дисковете поради грешки при запис

16X скорост на запис на DVD+R/-R

Върхова 16X скорост на запис на DVD+R и DVD-R дискове

16X скорост на запис на DVD-R

16x DVD-R скорост на записване

Капацитет на съхранение 8,5 GB

Едностраничен двуслоен диск с капацитет на съхранение 8,5 GB

LightScribe

Директното надписване на дискове LightScribe праща бъркотията от маркери и неудобни етикетчета в миналото! Просто обърнете своя CD или DVD диск със специално покритие, поставете го отново в устройството и нанесете фантастични етикети с облика и качеството на професионално покритие. Можете да смесвате текст и индивидуална графика, като използвате приложения софтуер, а дори и да добавите етикета по-късно. Това улеснява повече от всякога намирането на вашите филми, музика, снимки и данни.

Двуформатно устройство за +/- DL запис

Ново устройство, позволяващо запис на двуслойни носители +R и -R 8,5 GB

Записващо устройство и принтер в едно

Технологията LightScribe добавя функцията печат на етикети към вашето записващо устройство за CD и DVD.

Лесно надписване

Просто поставете диска и устройството ще го надпише с желания от вас етикет. По този начин не само ще можете да запишете скъпите си спомени и музиката си в цифров вид, но и ще имате професионален надпис, вместо да надписвате на ръка.



Дата на издаване
2007-08-04

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com