



Philips
Radio Original

Bluetooth®

DAB+, FM
Puerto USB para carga
20 W



ORT7500



La radio Original

Revive los viejos tiempos con esta radio Original. El encanto de los 50, inspirado en el diseño de la radio de Philips de 1955, se combina con un fantástico sonido que proporciona unos graves potentes, radio DAB+ y FM de claridad cristalina y música inalámbrica de dispositivos inteligentes mediante Bluetooth.

Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Reproduce música desde el teléfono móvil o desde el ordenador mediante la tecnología Bluetooth

Experiencia de radio de alta fidelidad

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
- Sintoniza 30 presintonías digitales para una mayor comodidad
- Sistema de sonido estéreo de alta calidad

Fácil de usar

- Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz
- Pantalla de reloj integrada
- La sincronización de hora automática garantiza una hora precisa sin complicaciones
- Carga USB
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

PHILIPS

Destacados

Tecnología inalámbrica Bluetooth



Reproduce música desde el teléfono móvil o desde el ordenador mediante la tecnología Bluetooth

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Compatible con DAB+ y FM

Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa

Sintonización digital 30 presintonías

La radio digital te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin

necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Carga USB

El puerto de carga USB te permite cargar los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, iPhone, iPad

Sincronización de hora automática



Gracias a la función de configuración de hora automática de tu radio reloj, nunca tendrás que volver a establecer la hora. El reloj se sincroniza con las señales de radio automáticamente, incluso cuando está apagado. Se actualiza en un minuto cuando es necesario ajustar la hora inmediatamente y también realiza sincronizaciones cada cierto tiempo con las señales de radio para garantizar que la hora es siempre precisa. Desde el primer uso, hasta que ocurra el primer corte de luz, puedes confiar en el producto de Philips sin más para que te muestre la hora, precisa y sin complicaciones.

Display grande LCD retroiluminado



La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Pantalla de reloj integrada

Pantalla de reloj integrada

Diseño icónico de Philetta



Inspirada en la radio Original de 1955, esta radio Original lleva más allá los elementos icónicos de la legendaria radio de Philips de 1955, también conocida como Philetta "254". En su momento, esta radio compacta sorprendió al público por su sencillo diseño, su potente sonido y su recepción cristalina. El legado radiofónico de Philips data de 1927. A lo largo de las décadas, muchos modelos se han convertido en artículos de radio icónicos y para coleccionistas.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.



Especificaciones

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Versión: BT 2.1
- Perfiles: A2DP, AVRCP

Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 12 h, 24 h

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: DAB (Banda III), FM
- DAB: escaneado inteligente, menú, pantalla de información
- Rango de frecuencia de DAB: 174,9 - 239,2 MHz
- Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
- N.º de presintonías: 30 (DAB), 30 (FM)
- Sintonización automática digital

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Bluetooth
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

Carga USB

- Sí
- 5 V, 1 A

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 390 x 250 x 247 mm

Accesorios

- Cable de alimentación de CA (VDE y Reino Unido)
- Cable de entrada auxiliar
- Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228
EAN: 08 71258 16917 83

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com