



Philips
CD Soundmachine s
funkciou Dynamic Bass
Boost

• MP3

AZ5130

MP3-CD prehrávanie s Dynamic Bass Boost

Prenosný CD prehrávač so stereo zvukom prehrávaným cez 2 veľké reproduktory.
Výkonný prehrávač s vynikajúcim stereofónnym zvukom z VCD, CD, kazety alebo rádia.

Prehrávač VCD a CD nabitý funkciami

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilné

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- 4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Jednoduché používanie

- Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu
- Konektor stereoslúchadiel
- Praktické diaľkové ovládanie

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 4"
- Výstupný výkon (RMS): 2 X1,5W
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Povrchová úprava: Kov
- Typy reproduktorov: Reproduktory

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Funkcia Introskan, displej OSD, Pozastaviť, PBC, Pomalý pohyb, Približovanie

Prehrávanie zvuku

- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Typ zásobníka: Horná časť
- Počet jednotiek: 1
- Programovateľné stopy: 20

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD



Tuner/Prijem/Vysielanie

- Anténa: AM anténa, FM anténa
- Automatické digitálne ladenie: Nie
- Upevnenia tuneru: FM, MW

Pripojiteľnosť

- Zvukový výstup: Stereo zvuk (3,5 mm konektor) 1x
- Video výstup - analógový: Video (3,5 mm konektor) 1 x

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslíc: 3
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Audio/Video kábel, Manuál používateľa, Potvrdenie záruky
- Diaľkové ovládanie: 33 kláves

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 470 x 211 x 260 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 400 x 173 x 240 mm
- Hmotnosť: 3.5 kg
- Váha vrátane balenia: 4.2 kg

Príkon

- Typ batérie: LR14, UM2
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: áno
- Počet batérií: 6

Hlavné prvky

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilné

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

4" širokopásmové reproduktory

4" širokopásmové reproduktory pre výkonný zvuk

Synchronizované spustenie nahrávania CD

Synchronizované spustenie nahrávania z CD na kazetu

Konektor stereoslúchadiel

Konektor stereoslúchadiel

Praktické diaľkové ovládanie

Praktické diaľkové ovládanie



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 6.0.7

12 NC: 9073 101 01323
EAN: 87 10895 82440 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com