

Philips
Altifalante Multimédia 5.1



SPA7650

Som surround de alta fidelidade

Som surround 5.1

Ligue estes altifalantes multimédia a qualquer PC, leitor de MP3 ou CD e crie instantaneamente o seu próprio sistema de som surround. Os soberbos sons graves são facilmente ajustáveis e pode colocar os altifalantes na sua secretária ou na parede para uma experiência de audição perfeita.

O melhor desempenho de graves

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Tecnologia bass boost com controlo de nível
- Estrutura em madeira para reprodução de graves com qualidade

Fácil de utilizar

- A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador
- Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal
- Telecomando de volume para ajuste conveniente do som
- Plug & Play para uma instalação mais fácil

Liga a todos os seus equipamentos

- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Entrada MP3 directa única através do Tc
- Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais

Design contemporâneo

- Acabamento atractivo de alto brilho

PHILIPS

Destques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Sons graves com controlo de nível

O design exclusivo do subwoofer produz sons graves mais profundos e ricos. Tem também a possibilidade de ajustar o nível de sons graves como desejar.

Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais

Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros multimédia.

Acabamento de alto brilho

O acabamento de alto brilho "preto piano" fica soberbo em interiores clássicos e modernos.

Ligação a auscultadores

Este sistema de colunas dispõe de uma ligação adicional para auscultadores. Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência sonora pessoal, sempre que desejar.

Tomada dos auscultadores

Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal

Protecção Magnética

Uma vez que os ímãs potentes nos controladores dos altifalantes estão protegidos

magneticamente, não existe o perigo de haver distorção ou danos da imagem quando forem colocados junto do monitor do computador.

Entrada MP3 através do RC

Graças à entrada MP3 directa única no telecomando pode ouvir o seu leitor de MP3 facilmente. Basta ligar a saída áudio do leitor de MP3 à entrada de 3,5 mm no telecomando para desfrutar da sua música.

Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.

Telecomando de volume

O prático telecomando com fios permite-lhe ajustar o nível do volume com a ponta dos seus dedos.

Subwoofer em madeira

A estrutura do subwoofer é feita de madeira, proporcionando uma estabilidade e um desempenho acústico superiores.



Especificações

Som

- Melhoramento dos graves: Bass Reflex, Dynamic Bass Boost
- Potência de saída (RMS): 4 x12,5 W + 15 W (altifalante central) + 25 W

Colunas

- Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética LSB
- Limites freq. da coluna satélite: F0 - 20k Hz
- Limites de freq. do subwoofer: F0 - 2k Hz
- Controladores de altifalantes satélite: 2"
- Diafragma do subwoofer: 5 1/4"
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Controlo do nível de graves: Na parte posterior do subwoofer
- Impedância do subwoofer: 8 ohm
- Botão de ligar/desligar: Na parte posterior do subwoofer

Conetividade

- Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada de 3,5 mm) 1x

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 43484 7
- Comprimento: 45.8 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 31 cm
- Peso bruto: 17.7 kg
- Comprimento: 61 cm
- Peso líquido: 14.4 kg
- Tara: 3.3 kg

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play
- Indicador de ligado
- Telecomando: controlo de volume, saída para auscultadores, entrada de áudio adicional, indicador de alimentação

Potência

- Indicador LED de energia: Azul

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 44.6 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 29.6 cm
- Profundidade: 29.8 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Peso bruto: 8.3 kg
- Peso líquido: 7.2 kg
- Tara: 1.1 kg

Dimensões do produto

- Comprimento do cabo: 0 cm
- Comprimento: 0 cm
- Largura: 0 cm
- Profundidade: 0 cm
- Peso: 0 kg

Conteúdo da embalagem

- Subwoofer
- Número de satélites: 5
- Cabo de linha estéreo 3,5 mm
- Manual de instalação rápida
- Telecomando: Com fios



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com