

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM760



Digital musik med rippning av CD-skivor

Rippa dina favorit-CD-skivor till MP3-format på det eleganta MCM760-mikrostereosystemet med suveränt ljud. Enkel inspelning med en knapptryckning - utan att du behöver använda någon dator! Sedan kan du lyssna på din favoritmusik på din portabla MP3-spelare.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Rippa dina CD-skivor till MP3-format
- MP3-inspelning med en knapptryckning, ingen dator krävs
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Berika din ljudupplevelse

- Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
- Incredible Surround™ för ett större ljud
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner
- 2x75W RMS/ 2x150W musikeffekt

Raffinerat ljud och utseende

- Eleganta högtalare i träfinish

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Rippa dina CD-skivor till MP3-format

Anslut din USB-enhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja rippa din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet eller MP3-spelare genom att trycka en enda gång, utan att du behöver någon dator. Du kan skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-direktinspelning.

USB Direct för MP3-/WMA-musik



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Ribbon tweeter i mikrosystem

Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

Diskant- och baskontroll

Diskant- och baskontroll är equalizer-funktioner för att kontrollera höga och låga frekvenser i ljudanläggningar. Med diskanten reglerar du förstärkningen av höga toner i musiken medan basen kontrollerar de låga tonerna. Med upp- och nedknapparna är det lätt att fokusera mer på de låga eller höga tonerna. Om du låter diskant- och baskontrollen vara orörd kan du spela upp musik så som den spelades in. Diskant- och baskontrollerna gör att du får musiken så som du vill ha den.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 75 W RMS
- Uteffekt: 2x150 watt musikeffekt
- Ljutförbättring: Incredible Surround, Diskant- och baskontroll

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Basreflexhögtalare, 5,25 tums woofer, Ribbon tweeter, Löstagbara högtalargaller

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Programmerbar för 99 spår, Blandad uppspelning, Repetera en/album/allt
- ID3 Tag Support
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- Kassettdäcksteknik: Full Logical
- Kassettoppspelningslägen: Auto Reverse-funktion, Elektronisk hastighetskontroll, Fullständigt automatiskt stopp, Räkneverk för kassett

Ljudinspelning

- Inspelingsmedia: Kasset
- Bandinspelningsförbättring: Automatisk inspelningsnivå, CD-synkroniserad inspelningsstart, Enknappsinspelning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning

- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Radio-text, RDS-klocka, Nyheter
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- Aux-in: Line-in
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn, MW-antenn
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Bandlarm, Insomningsfunktion, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: Vit FTD (Fluorescent Tube Display)
- Indikationer: DIM-läge
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, FM/MW-antenn
- Fjärrkontroll: 32-tangenter med 2 st AA-batterier

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):
179 x 252 x 340 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D):
175 x 252 x 196 mm
- Förpackningens mått (B x H x D):
524 x 353 x 408 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13 2 kg



Publiceringsdatum
2009-03-13

Version: 2.0.8

12 NC: 9073 100 13203
EAN: 87 10895 94508 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Musik med Digital Right Management kan inte användas.