



Philips  
Loa cắm USB Notebook

Được cấp nguồn qua USB  
Cổng Audio-in



SPA20

## Âm thanh tuyệt vời

Loa của chúng tôi thích hợp để phát giọng nói và bản nhạc ở chất lượng cao. Chỉ cần kết nối loa với notebook và bạn sẽ có được những giai điệu âm nhạc sống động và trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời. Ngoài ra, giải pháp quản lý dây cáp thu gọn cũng giúp không gian bàn của bạn trở nên gọn gàng hơn.

### **Nghe nhạc thoải mái**

- Âm trầm phong phú

### **Tiện dụng**

- Tiện sử dụng, tiết kiệm không gian với 2.0 Channel Stereo
- Đầu cắm USB để cấp nguồn
- Đầu vào âm thanh cho phép phát lại âm thanh di động dễ dàng

### **Tương thích với mọi phương tiện**

- Nghe nhạc, chơi game, xem phim và video trực tuyến

# PHILIPS

Loa cắm USB Notebook  
Được cấp nguồn qua USB Cổng Audio-in

## Các thông số

### Các kênh trái/phải (L/R) hệ thống âm thanh

- Bộ khuếch đại công suất âm thanh: Bộ khuếch đại lớp AB
- Khả năng tách kênh: >45dB
- Độ nhạy đầu vào: 600mV
- Công suất đầu ra định mức: 7W

### Loa phải/trái

- Phạm vi công suất bộ kích thích âm thanh: 1-5Wx2
- Dải tần số: 75Hz-20kHz

- Trở kháng danh định: 4ohm
- Độ nhạy: 85dB(2,83V/1m)
- Bộ kích thích âm thanh loa: 2,5"

### Tính kết nối

- Chiều dài cáp: 1,5 m
- Bộ kết nối: Stereo 3,5 mm

### Thành phần

- Hướng dẫn cài đặt nhanh
- Số lượng vệ tinh: 2



SPA20/00

## Những nét chính

### Âm trầm phong phú

Loa PC của Philips mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời với tiếng bass phong phú từ hệ thống hộp loa.

### Đầu cắm USB để cấp nguồn



Với công nghệ plug-and-play (cắm vào là chạy) tiện lợi, cáp USB cắm trực tiếp vào một cổng USB bất kỳ và notebook của bạn sẽ tự động nhận điện cấp USB là một thiết bị có dung lượng lưu trữ lớn dạng USB có thể tháo rời.

### ĐẦU VÀO ÂM THANH (3,5mm)



Tạo kết nối dễ dàng và thưởng thức toàn bộ nhạc của bạn từ thiết bị bộ túi và máy tính. Chỉ cần cắm thiết bị của bạn vào cổng AUDIO-IN (3,5 mm) trên thiết bị Philips của bạn. Với máy tính, kết nối thường được thực hiện từ đầu ra tai nghe. Sau khi kết nối, bạn có thể thưởng thức toàn bộ bộ sưu tập nhạc của bạn trực tiếp trên bộ loa tuyệt vời. Philips mang đến âm thanh tốt hơn.

### Nghe nhạc, chơi game, xem phim/video

Kết hợp hoàn hảo với notebook và netbook của bạn để bạn có thể phát các tập tin nhạc và video với chất lượng âm thanh tuyệt vời.



Ngày phát hành  
2022-05-15

Phiên bản: 2.0.1

12 NC: 8670 001 67761  
EAN: 69 51613 99866 3

© 2022 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)