



Philips
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP3483

Kompakter MP3-CD-Player

mit UKW-Tuner und Ladestation

Der super schicke eXp3483 ist ein MP3-CD-Player mit UKW-Tuner und 45 Stunden MP3- und WMA-Musikwiedergabe nonstop. Für ultimativen Komfort verfügt er über eine LCD-Fernbedienung, die Informationen zu Künstler und Titel anzeigt sowie eine eigene Akkuladestation.

Ein umfassendes Audioerlebnis

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Musikgenuss mit bis zu 45 Stunden Wiedergabe
- Digitaler UKW-Tuner mit 30 Programmspeicherplätzen
- MP3- und WMA-Wiedergabe

Schickes, elegantes Design

- Cooles Alu-Gehäuse f. hochwertigen Metall-Look
- Kompakte und praktische Ladestation
- Tragbare LCD-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und ID3 Tag

Stoßfest

- 200 Sekunden Magic ESP™

Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

MP3- und WMA-Wiedergabe



Mit der Audiokomprimierung kann die Dateigröße großer digitaler Musikdateien bis zu zehnfach reduziert werden, ohne die Audioqualität deutlich zu verschlechtern. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres GoGear Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

UKW-Tuner mit 30 Speicherplätzen

Digitaler UKW-Tuner mit 30 Programmspeicherplätzen

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-

Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Bis zu 45 Stunden Wiedergabe

Musikgenuss mit bis zu 45 Stunden Wiedergabe

200 Sekunden Magic ESP™



Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3, WMA und CDDA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

Cooler Aluminiumgehäuse

Cooler Alu-Gehäuse f. hochwertigen Metall-Look

Tragbare LCD-Fernbedienung mit ID3 Tag

Tragbare LCD-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung und ID3 Tag

Ladestation

Mit dieser kompakten und tragbaren Ladestation können Sie Ihren CD-Player ganz bequem aufladen. Sie ist platzsparend und kann überall hingestellt werden. Wenn Sie den AC/DC-Adapter an die Ladestation anschließen, leuchtet die LED rot auf und zeigt dadurch an, dass der CD-Player gerade aufgeladen wird. Sobald die Akkus wieder voll aufgeladen sind, leuchtet die LED-Anzeige grün. Dann steht Ihrem Musikgenuss nichts mehr im Wege.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.



Daten

Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Automatische Installation der Sender
- Programmspeicherplätze: 30

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: Am Körper tragbare LCD-Fernbd.
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Ladekontrollanzeige
- Basis-/ Docking-Station
- Anzeige: Albumname, Albumnummer, Künstlername, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Dateiname, Songtitel, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel, Voreingestellter Sender, Frequenz

Power

- Tuner-Spielzeit bei Batteriebetrieb: 50 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)
- Batterietyp: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Wiederaufladbar
- Spielzeit bei Batteriebetrieb (WMA): 45 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)

- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 30 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 45 Stunden (2 AA-Alkali-Batterien)

Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3162 (400 mA)
- Batterien: AY3363 (NiMH-Akku)
- Kopfhörer: SBC HE250
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung, AA-Batteriefach
- Fernbedienung: AY3803 (LCD RC)
- Basisstation: AY4105 (Ladestation)

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 149 mm
- Produktmaße (B x T x H): 137 x 137 x 21 mm
- Verpackungshöhe: 80 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 238 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 250 mm
- Gewicht des Versandkartons: 3 kg
- Höhe des Versandkartons: 175 mm
- Breite des Versandkartons: 254 mm
- Produktgewicht: 0,18 kg

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet, UDF
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 100 Sekunden



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.8

EAN: 87 10895 85801 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.
* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
* Basierend auf 64 Kbit/s WMA-Verschlüsselung.