

Philips
MP3 便攜式喇叭

通用



SBA1700

音質悅耳，設計時尚

專供旅途中欣賞音樂

隨著音樂同行！採用配有折疊式支架的時尚旅途專用喇叭欣賞立體聲，讓音樂伴隨您一路同行。對為了便於攜帶而用作掛繩的輸入線進行保護。機內的數碼放大器消除了手機干擾。

享受立體聲音響

- 輕巧、便攜的設計讓你可隨時享受音樂
- 手機屏蔽技術實現無靜電雜音的聲音
- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 通用：適用於裝置的 3.5 毫米耳筒插孔

隨身聽音樂

- 電池供電方便攜帶
- 20 小時連續播放，隨意暢聽
- 輸入線可作掛繩，便於攜帶
- 便攜套在你不使用喇叭時提供保護

智能化設計

- 內置折疊式支架，用於引導音效
- 拋光鋁製機身及經久耐用的金屬支架



PHILIPS
sense and simplicity

規格

通用兼容性

- 帶有 3.5 毫米插孔的任何裝置：iPod, iPhone, GoGear, 帶有 3.5 毫米插孔的 MP3 播放機, 電腦及筆記簿型電腦

設計和外表

- 顏色：銀色
- 材料：鋁製；柔軟後蓋

配件

- 便攜盒：是

功率

- 電池類型：四號 (AAA) 電池
- 電池的使用時間：20 hr
- 內附電池：否
- 電池數量：3

音效

- 頻率響應：200 - 16,000 Hz
- 阻抗：4 歐姆
- RMS 電功率額定值：2W

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱

- 包括的產品數目：1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：12.6 x 14.9 x 5.05 厘米
- 總重量：0.3 千克
- 淨重：0.27 千克
- 淨機身重量：0.03 千克
- EAN: 87 12581 50206 5

外盒

- 產品包裝數目：12
- 外箱 (L x 闊 x 高)：42.2 x 22.5 x 20 厘米
- 總重量：4.64 千克
- 淨重：3.24 千克
- 淨機身重量：1.4 千克
- EAN: 87 12581 50207 2

內紙箱

- 產品包裝數目：4
- 內紙箱 (L x 闊 x 高)：21 x 18.2 x 13.5 厘米
- 總重量：1.38 千克
- 淨重：1.08 千克
- 淨機身重量：0.3 千克
- EAN: 87 12581 50208 9

產品特點

雙線輸入，用作掛繩

此款喇叭可隨處攜帶！當您需要隨身欣賞音樂時，重新連接輸入線并固定到位，以用作便攜掛繩。

手機屏蔽技術

進階電路設計切斷手機干擾，確保提供無靜電雜音的聲音

拋光金屬機身及支架

最後，旅行喇叭的外觀與其播放性能一樣優秀。透過拋光鋁製機身和經久耐用的金屬支架，此款喇叭是旅行及時尚的最佳之選。

通用 3.5 毫米耳筒插孔

任何配有 3.5 毫米耳筒插孔的行動裝置均可隨插即用 – iPod、iPhone、GoGear、MP3 播放器、筆記簿型電腦、Netbook、音樂手機等。



出版日期 2010-02-02

版本：2.0.7

12 NC: 8670 000 55844
EAN: 87 12581 50206 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com